

HP Color LaserJet 4730mfp

Guida per l'uso del server Web incorporato



Server Web incorporato HP

Guida per l'uso



Copyright e garanzia

© 2005 Copyright Hewlett-Packard Development Company, L.P.

È vietato riprodurre, adattare o tradurre il presente documento senza previa autorizzazione scritta, a eccezione dei casi previsti dalle leggi sul copyright.

Le informazioni contenute nel presente documento sono soggette a modifica senza preavviso.

Le uniche garanzie per i prodotti e i servizi HP sono presentate nelle dichiarazioni esplicite di garanzia fornite in accompagnamento a tali prodotti e servizi. Nessuna disposizione del presente documento dovrà essere interpretata come garanzia aggiuntiva. HP non sarà responsabile per omissioni o errori tecnici ed editoriali contenuti nel presente documento.

EWS V10.0

Marchi

Adobe® e PostScript® sono marchi di Adobe Systems Incorporated.

Microsoft® e Windows® sono marchi registrati negli USA di Microsoft Corp.

Edition 1, 2/2005

Sommario

1 Panoramica

Definizione di un server Web incorporato	1
Funzioni	1
Funzioni aggiuntive con un dispositivo di memorizzazione permanente	2
HP Web Jetadmin e il server Web incorporato HP	2
Requisiti di sistema	3
Apertura del server Web incorporato HP	3
Accesso e fine sessione	4
Apertura della sessione di accesso come amministratore	4
Chiusura della sessione di accesso come amministratore	5
Esplorazione del server Web incorporato HP	5

2 Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni del server EWS HP

Stato periferica	10
Pagina di configurazione	12
Stato materiali di consumo	14
Registro eventi	16
Pagina consumi	17
Pagina Diagnostica	19
Informazioni periferica	21
Pannello di controllo	22
Stampa	23
Stampa di un file mediante la schermata Stampa	24

3 Configurazione del prodotto dalle schermate della scheda Impostazioni

Configura periferica	25
Utilizzo dei menu della schermata Configura periferica	26
Server di posta	27
Configurazione della posta in uscita	28
Configurazione della posta in arrivo	28
Notifiche	29
Utilizzo della schermata Notifiche con un prodotto	31
Invio di comandi e-mail al prodotto	35
Richiesta di pagine di informazioni tramite e-mail	35
AutoSend	36
Attivazione della funzione AutoSend	38
Sicurezza	39
Modifica altri collegamenti	41
Aggiunta di un collegamento	42

Rimozione di un collegamento	42
Informazioni periferica	43
Lingua	44
Data e ora	46
Formato Data/Ora	47
Correzione scostamento orario	47
Ora attivazione	49

4 Impostazione delle opzioni di invio digitale

Utilizzo del software HP DSS	51
Generale	52
Invio a posta elettronica	53
Impostazioni avanzate posta elettronica	55
Invio al fax	56
Impostazioni fax avanzate	58
Invio	61
Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi	64
Rubrica	65
Registro	66
Preferenze	68

5 Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete

Panoramica	71
------------------	----

6 Utilizzo dell'area Altri collegamenti come risorsa

hp instant support	76
Come funziona hp instant support	76
Informazioni fornite da hp instant support	76
Ordina materiali di consumo	76
Assistenza per il prodotto	78
Il mio fornitore di servizi e Il mio contratto di servizio	78

Indice analitico.....	79
------------------------------	-----------

Elenco delle tabelle

Tabella 1-1	Server Web incorporato HP	6
Tabella 2-1	Stato periferica	10
Tabella 2-2	Pagina di configurazione	12
Tabella 2-3	Stato materiali di consumo	14
Tabella 2-4	Registro eventi	16
Tabella 2-5	Pagina consumi	18
Tabella 2-6	Pagina Diagnostica	19
Tabella 2-7	Pagina Stampa	23
Tabella 3-1	Configura periferica	26
Tabella 3-2	Server di posta	27
Tabella 3-3	Notifiche	30
Tabella 3-4	Richiesta di pagine di informazioni tramite e-mail	35
Tabella 3-5	AutoSend	37
Tabella 3-6	Sicurezza	39
Tabella 3-7	Modifica altri collegamenti	41
Tabella 3-8	Lingua	44
Tabella 3-9	Data e ora	46
Tabella 3-10	Ora attivazione	49
Tabella 4-1	Impostazioni generali	52
Tabella 4-2	Impostazioni di posta elettronica	53
Tabella 4-3	Impostazioni avanzate posta elettronica	55
Tabella 4-4	Invio al fax	56
Tabella 4-5	Impostazioni fax avanzate	58
Tabella 4-6	Impostazioni di invio	61
Tabella 4-7	Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi	64
Tabella 4-8	Rubrica	65
Tabella 4-9	Registro	66
Tabella 4-10	Impostazione preferenze	68
Tabella 5-1	Impostazioni di rete	72

Elenco delle figure

Figura 1-1	Finestra di dialogo per l'immissione della password di rete	4
Figura 1-2	Esempio di schermata del server EWS HP	6
Figura 2-1	Schermata Stato periferica	10
Figura 2-2	Schermata Pagina di configurazione	12
Figura 2-3	Schermata Stato materiali di consumo	14
Figura 2-4	Schermata Registro eventi	16
Figura 2-5	Schermata Pagina consumi	17
Figura 2-6	Schermata Pagina Diagnostica	19
Figura 2-7	Schermata Informazioni periferica	21
Figura 2-8	Schermata Pannello di controllo	22
Figura 2-9	Schermata Stampa	23
Figura 3-1	Schermata Configura periferica	25
Figura 3-2	Schermata Server di posta	27
Figura 3-3	Schermata Notifiche	29
Figura 3-4	Schermata Notifiche - impostazione	31
Figura 3-5	Schermata Notifiche - test	34
Figura 3-6	Schermata AutoSend	37
Figura 3-7	Schermata Sicurezza	39
Figura 3-8	Schermata Modifica altri collegamenti	41
Figura 3-9	Schermata Informazioni periferica	43
Figura 3-10	Schermata Lingua	44
Figura 3-11	Schermata Data e ora	46
Figura 3-12	Schermata Ora attivazione	49
Figura 4-1	Schermata Impostazioni generali	52
Figura 4-2	Schermata Impostazioni di posta elettronica	53
Figura 4-3	Schermata Impostazioni avanzate posta elettronica	55
Figura 4-4	Schermata Impostazioni fax	56
Figura 4-5	Schermata Impostazioni fax avanzate	58
Figura 4-6	Schermata Definizione PIN	59
Figura 4-7	Schermata Diagnostica modem	60
Figura 4-8	Schermata Impostazioni di invio	61
Figura 4-9	Schermata Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi	64
Figura 4-10	Schermata Rubrica	65
Figura 4-11	Schermata Registro	66
Figura 4-12	Schermata Impostazione preferenze	68
Figura 5-1	Schermata Impostazioni di rete	72
Figura 6-1	Schermata Stato periferica - casella Altri collegamenti	75
Figura 6-2	Altri collegamenti	78

1 Panoramica

Definizione di un server Web incorporato

Un server Web fornisce un ambiente per l'esecuzione dei programmi Web; il suo funzionamento è simile a quello di un sistema operativo, ad esempio Microsoft® Windows®, che fornisce un ambiente per l'esecuzione dei programmi sul computer. Un browser Web, ad esempio Microsoft Internet Explorer, Apple Safari o Mozilla, consente di visualizzare l'output del server Web.

Un server Web *incorporato* risiede nel firmware di un dispositivo hardware, ad esempio una stampante, ma non è disponibile sotto forma di software caricato su un server di rete.

Il vantaggio di un server Web incorporato è che fornisce un'interfaccia per il prodotto utilizzabile da qualsiasi utente di un computer collegato in rete che disponga di un browser Web standard. Non è necessario installare né configurare alcun prodotto software specifico.

Grazie al server Web incorporato HP (EWS HP), è possibile visualizzare le informazioni sullo stato del prodotto, modificare le impostazioni e gestire il prodotto dal computer.



Nota In questa guida, i termini "prodotto" e "periferica" vengono utilizzati in maniera intercambiabile. Le informazioni della presente guida relative a prodotti e periferiche si riferiscono a stampanti HP LaserJet, unità multifunzione (MFP) o periferiche di invio digitale HP. Per ulteriori informazioni sulle funzioni supportate dalla propria stampante, unità MFP o periferica di invio digitale, consultare la documentazione fornita con il prodotto.

Funzioni

Il server EWS HP consente di visualizzare le informazioni sullo stato del prodotto e della rete, nonché di gestire le funzioni di stampa dal computer anziché dal pannello di controllo del prodotto. Con il server EWS HP, è possibile effettuare le seguenti operazioni:

- Visualizzare i messaggi del pannello di controllo e le informazioni sullo stato del prodotto.
- Determinare la durata rimanente per ciascun materiale di consumo e configurare informazioni specifiche per l'ordinazione di tale materiale.
- Accedere alla pagina del supporto tecnico del prodotto.
- Accedere al supporto specifico per gli eventi più recenti relativi al prodotto.
- Aggiungere o personalizzare i collegamenti ad altri siti Web.
- Visualizzare e modificare la configurazione del prodotto, ad esempio la configurazione dei vassoi.
- Visualizzare e modificare la configurazione della rete.
- Visualizzare e stampare pagine contenenti informazioni, ad esempio la pagina di configurazione.

- Ricevere notifiche relative agli eventi del prodotto tramite e-mail, ad esempio nel caso di materiali di consumo in esaurimento.
- Selezionare la lingua in cui visualizzare le schermate del server EWS HP.
- Eseguire una stampa su un prodotto HP senza doverne installare il driver.
- Risparmiare energia programmando un intervallo di pausa, in modo che il prodotto entri in modalità di pausa quando è inutilizzato per un determinato periodo di tempo.
- Programmare gli orari di accensione per ciascuna giornata in modo che le procedure di inizializzazione e calibrazione non coincidano con i periodi in cui si utilizza il prodotto.
- Inviare periodicamente informazioni sull'utilizzo dei materiali di consumo e sulla configurazione del prodotto al proprio fornitore di servizi.

Funzioni aggiuntive con un dispositivo di memorizzazione permanente

Se il prodotto è dotato di un dispositivo di memorizzazione permanente, ad esempio un disco rigido, è possibile visualizzare, impostare e memorizzare informazioni aggiuntive.

- **Notifiche.** È possibile impostare quattro diversi elenchi di destinazione per ogni utente (amministratori o tecnici), con un massimo di 20 destinatari per ciascun elenco. Senza il dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile inviare notifiche solo a quattro indirizzi di posta elettronica.
- **Altri collegamenti.** È possibile aggiungere un massimo di cinque collegamenti aggiuntivi ai siti Web desiderati. Senza memoria supplementare, è possibile aggiungere solo un collegamento.

A seconda del modello acquistato, è possibile che con il prodotto venga fornito un disco rigido. Se il prodotto non prevede un disco rigido, in alcuni casi è possibile ordinarne uno. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'uso del prodotto o visitare il sito Web all'indirizzo: www.hp.com/country/us/eng/othercountriesbuy.htm

HP Web Jetadmin e il server Web incorporato HP

HP Web Jetadmin è uno strumento basato sul Web per la gestione del sistema che può essere utilizzato con un browser Web. Grazie all'interazione tra il server EWS HP e HP Web Jetadmin, è possibile soddisfare tutte le esigenze di gestione del prodotto. Essi consentono all'utente di installare e gestire prodotti di rete in maniera efficace e agli amministratori di rete di gestirli in remoto da qualsiasi postazione.

Il server EWS HP rappresenta una soluzione facile da utilizzare per la gestione dei singoli prodotti in ambienti dotati di un numero limitato di periferiche. Tuttavia, in ambienti dotati di un numero elevato di prodotti è possibile utilizzare HP Web Jetadmin per la gestione di gruppi di periferiche. Con HP Web Jetadmin è possibile individuare, gestire e configurare più prodotti contemporaneamente.

HP Web Jetadmin è disponibile presso l'assistenza clienti online HP (HP Web Jetadmin www.hp.com/go/webjetadmin).

Requisiti di sistema

Per utilizzare il server EWS HP, è necessario disporre dei componenti elencati di seguito:

- Un browser Web supportato. Tra i browser che supportano i server Web incorporati figurano:
 - Konqueror 3.0 o versione successiva
 - Microsoft Internet Explorer 6.0 o versione successiva
 - Mozilla 1.0 (e derivati di Mozilla)
 - Netscape Navigator 6.2 o versione successiva
 - Opera 7.0 o versione successiva
 - Safari 1.0 o versione successiva
- Una connessione di rete basata su TCP/IP (Transmission Control Protocol/Internet Protocol).
- Un server di stampa HP Jetdirect (EIO, Enhanced Input/Output) installato nel prodotto.

Apertura del server Web incorporato HP

Per aprire il server EWS HP, attenersi alla procedura illustrata di seguito.



Nota Non è possibile visualizzare le schermate del server EWS HP se ci si trova all'esterno del firewall.

- 1 Aprire un browser Web supportato.
- 2 Nel campo **Indirizzo** o **Vai a**, digitare l'indirizzo TCP/IP assegnato al prodotto, ad esempio `http://192.168.1.1` o il nome host, ad esempio `npi[XXXXXX]` o un nome host configurato quale `http://www.[nome_server].com`.

Se non si conosce l'indirizzo TCP/IP del prodotto, è possibile individuarlo utilizzando il menu del pannello di controllo o stampando una pagina di configurazione. Per istruzioni, consultare la guida per l'uso del prodotto.

Accesso e fine sessione

Il server EWS HP dispone di schermate che consentono di visualizzare le informazioni sul prodotto e di modificare le opzioni di configurazione. Le schermate visualizzate e le relative impostazioni variano in base alla modalità di accesso al server EWS HP: come utente generico, amministratore IT (Information Technology) o fornitore di servizi. Tali password possono essere personalizzate da un amministratore IT o da un fornitore di servizi.

In un server EWS HP protetto da password, se non si effettua l'accesso mediante password, sarà disponibile solo la scheda **Informazioni**. Se non è stata impostata alcuna password (impostazione predefinita), sono visibili tutte le schede.

Se è stata impostata una password, è necessario effettuare l'accesso come amministratore IT o provider di servizi per accedere alle schede protette del server EWS HP (**Impostazioni, Invio digitale e Rete**).



Nota Per informazioni sulla modifica delle password in qualità di amministratore IT, vedere [Sicurezza](#). Se si è un fornitore di servizi, consultare la guida per l'assistenza al prodotto.

Apertura della sessione di accesso come amministratore

Attenersi alla procedura illustrata di seguito se si desidera accedere al server EWS HP come amministratore.

- 1 Dopo aver avviato l'EWS, fare clic sul collegamento **Accedi** nell'angolo superiore destro della schermata.

Viene visualizzata la finestra di dialogo per l'**immissione della password di rete**, come indicato nella seguente illustrazione. L'aspetto della schermata di accesso varia a seconda del sistema operativo e del browser in uso.



Figura 1-1 Finestra di dialogo per l'immissione della password di rete

- 2 Digitare admin come nome utente, immettere la password, quindi fare clic su **OK**.

Chiusura della sessione di accesso come amministratore

Per terminare la sessione, attenersi alla procedura illustrata di seguito.

- 1 Fare clic sul collegamento **Disattiva**.
- 2 Per completare la chiusura del collegamento, chiudere il browser.



ATTENZIONE Se non si chiude il browser, il collegamento al prodotto EWS HP non viene terminato, esponendo così il sistema a potenziali rischi di sicurezza.

Esplorazione del server Web incorporato HP

Per esplorare le schermate del server EWS HP, fare clic su una delle schede (ad esempio **Informazioni** o **Impostazioni**), quindi fare clic su uno dei menu della barra di navigazione posizionata sul lato sinistro della schermata.

L'illustrazione e la tabella seguenti forniscono informazioni sulle schermate del server EWS HP.



Nota L'aspetto delle schermate del server EWS HP riportate nella presente guida per l'uso può variare a seconda delle funzioni del prodotto e delle impostazioni specificate dall'amministratore IT.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10

1 HP Color LaserJet Serie 4730mfp

2 Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete

3 Stato periferica

Pronta

5 Disattiva

6 Stato periferica

Pausa/Riprendi Continua

Materiali di consumo

Toner: (% restante)

Cartuccia Nero 67% Cartuccia Ciano 85% Cartuccia Magenta 85% Cartuccia Giallo 85%

Kit di pulizia 99% Kit dell'unità fusore immagine 99% Kit alim. documenti 100%

Dettagli materiali di consumo

Supporti

Entrata/Uscita	Stato	Capacità	Formato	Tipo
VASSOIO 1	Vuoto	100 fogli	LEGALE	QUALS.TIPO
VASSOIO 2	OK	500 fogli	LETTERA	COMUNE
VASSOIO 3	OK	500 fogli	LETTERA	COMUNE
VASSOIO 4	OK	500 fogli	LETTERA	COMUNE
SCOMP.SUP. STAND.	OK	N/A	N/A	

Modifica impostazioni

Funzioni

Numero di serie periferica: XXXXXXXXXX
 Codice data firmware: 20050304 20050304
 Fronte/retro: NO
 ADF Si
 Risoluzione ottica 600
 Scansione colori Si
 E-mail Si

Figura 1-2 Esempio di schermata del server EWS HP

Tabella 1-1 Server Web incorporato HP

Richiamo	Schermata del server EWS HP	Descrizione	Altre informazioni	
1	Indirizzo TCP/IP e nome prodotto	Consente di visualizzare l'indirizzo IP (Internet Protocol) e il nome del prodotto.		
2	Schede	Scheda Informazioni	Consente di visualizzare le informazioni sul prodotto. Non è possibile configurare il prodotto dalle schermate di questa scheda.	Vedere Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni del server EWS HP .

Tabella 1-1 Server Web incorporato HP (continua)


Richiamo	Schermata del server EWS HP	Descrizione	Altre informazioni
		Scheda Impostazioni	Le funzioni di questa scheda consentono di configurare il prodotto. Vedere Configurazione del prodotto dalle schermate della scheda Impostazioni .
		Scheda Invio digitale	Le funzioni di questa scheda consentono di configurare le funzionalità di invio digitale.  Nota Se è stato installato il software DSS HP (Digital Sending Software), è necessario configurare le opzioni di invio digitale mediante la Configuration Utility di HP DSS della periferica MFP.
		Scheda Rete	Consente di visualizzare lo stato della rete e di configurarne le impostazioni. Vedere Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete .
3	Menu	Diversi in ciascuna scheda	Fare clic su una scheda per visualizzare i menu.
4	Altri collegamenti	hp instant support	Consente di collegarsi a un insieme di risorse Web che permettono di risolvere determinati problemi e indicano i servizi aggiuntivi disponibili per il prodotto HP in uso. ■ Vedere Utilizzo dell'area Altri collegamenti come risorsa . ■ Vedere hp instant support . ■ Vedere Assistenza per il prodotto . ■ Vedere Il mio fornitore di servizi e Il mio contratto di servizio .
		Ordina materiali di consumo	Consente di ordinare materiali di consumo HP originali tramite Internet.
		Assistenza per il prodotto	Per risolvere eventuali problemi, accedere alla guida specifica del prodotto dal sito Web di HP.

Tabella 1-1 Server Web incorporato HP (continua)

Richiamo	Schermata del server EWS HP	Descrizione	Altre informazioni	
5	Accedi/ Disattiva	Diverso a seconda del tipo di utente	Consente di effettuare l'accesso come amministratore IT o come fornitore di servizi.	Vedere Accesso e fine sessione .
6	Schermata	Diverso a seconda della voce di menu	Fare clic su una voce di menu per visualizzare una schermata.	<ul style="list-style-type: none"> ■ Vedere Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni del server EWS HP. ■ Vedere Configurazione del prodotto dalle schermate della scheda Impostazioni. ■ Vedere Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete.

2 Visualizzazione dello stato del prodotto dalle schermate della scheda Informazioni del server EWS HP

Le schermate della scheda **Informazioni** sono disponibili esclusivamente a scopo informativo; non è possibile configurare il prodotto da queste pagine. Per configurare il prodotto tramite il server EWS HP, vedere [Configurazione del prodotto dalle schermate della scheda Impostazioni](#).



Nota Alcuni prodotti non supportano tutte le schermate sopra indicate.

Stato periferica

La schermata **Stato periferica** consente di visualizzare lo stato corrente del prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 2-1 Schermata **Stato periferica**

Tabella 2-1 Stato periferica

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Stato	Mostra lo stato della periferica (le stesse informazioni visualizzate sul display del pannello di controllo).
3	Pulsanti del pannello di controllo	Questi pulsanti del pannello di controllo funzionano esattamente come quelli presenti sul prodotto. Per selezionare i pulsanti del pannello di controllo che si desidera visualizzare in questa schermata, andare alla schermata Sicurezza che si trova nella scheda Impostazioni .

Tabella 2-1 Stato periferica (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
4	Materiali di consumo	Mostra la durata rimanente di ciascun materiale di consumo.
5	Dettagli materiali di consumo	Consente di aprire la schermata Stato materiali di consumo , in cui sono riportate le informazioni relative ai materiali di consumo del prodotto.
6	Supporti	Mostra le informazioni sullo stato e sulla configurazione dei vassoi di input e degli scomparti di uscita. Per lo stato dei supporti, viene visualizzato OK finché il vassoio non si svuota completamente. Quando il vassoio è vuoto, viene visualizzato lo stato Vuoto .
7	Modifica impostazioni	Consente di aprire la schermata Altre impostazioni , in cui è possibile modificare le impostazioni relative al tipo di supporto.
8	Funzioni	Mostra i componenti installati sul prodotto.

Pagina di configurazione

La schermata **Pagina di configurazione** consente di visualizzare le impostazioni correnti della stampante, risolvere eventuali problemi e verificare l'installazione degli accessori opzionali, ad esempio moduli di memoria DIMM. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 2-2 Schermata Pagina di configurazione

Tabella 2-2 Pagina di configurazione

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
----------	----------------------	---

Tabella 2-2 Pagina di configurazione (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Informazioni periferica	Mostra il numero di serie, i numeri di versione e altre informazioni relative alla periferica.
3	Linguaggi e opzioni installati	<p>Mostra:</p> <ul style="list-style-type: none"> Versioni e indirizzi TCP/IP per tutte le periferiche di rete connesse al prodotto (Jetdirect o Jetdirect interno) Tutti i linguaggi installati, ad esempio PCL (Printer Command Language) e PS (PostScript®) Opzioni installate in ciascun alloggiamento DIMM ed EIO Periferiche USB che possono essere connesse a una stampante utilizzata come un controller host USB, ad esempio dispositivi di memoria di massa, lettori di schede o tastierini
4	Memoria	Mostra le informazioni relative alla memoria, allo spazio di lavoro del driver PCL (DWS) e al risparmio delle risorse.
5	Sicurezza	<p>Mostra lo stato del blocco del pannello di controllo, le opzioni di protezione da scrittura del disco e le porte a connessione diretta (USB o parallele).</p> <p>È possibile modificare lo stato delle porte a connessione diretta nella schermata Sicurezza della scheda Impostazioni selezionando o deselegnando la casella di controllo Disattiva porte a conness. diretta.</p>
6	Vassoi della carta e opzioni	Mostra le dimensioni e il tipo di supporto specificato per ciascun vassoio presente sul prodotto. Se sul prodotto risultano installati un'unità fronte/retro o qualsiasi accessorio per la gestione della carta, le relative informazioni sono anch'esse riportate in quest'area.
7	Informazioni di calibrazione	<p>Mostra il totale delle pagine dell'ultima registrazione CPR (color-plane registration) e la relativa data, nonché l'ultimo totale delle pagine (nei cicli hardware) per DMAX/DHALF e la relativa data.</p> <p>La registrazione dei colori CPR viene eseguita al momento dell'installazione di nuove cartucce di stampa per compensare eventuali variazioni nella circonferenza delle cartucce.</p> <p>DMAX è una calibrazione di densità per ciascuna cartuccia di stampa a colori al 100% di copertura; DHALF è una calibrazione di densità per ciascuna cartuccia di stampa a colori, ma per mezzitoni anziché a colori. Nella stampa di mezzitoni, i punti del toner sono distanziati e la copertura del toner è inferiore al 100%.</p> <p>Queste informazioni vengono visualizzate anche nella schermata Diagnostica della scheda Impostazioni di Invio digitale.</p>
8	Densità colore	<p>Mostra i valori CMYK (blu, rosso, giallo o nero) per toni chiari, medi e scuri.</p> <p>Queste informazioni vengono visualizzate anche nella schermata Diagnostica della scheda Impostazioni di Invio digitale.</p>

Stato materiali di consumo

La schermata **Stato materiali di consumo** riporta informazioni dettagliate sui materiali di consumo e fornisce i numeri di catalogo dei materiali originali HP. Al momento dell'ordinazione dei materiali di consumo, è opportuno avere a disposizione i numeri di catalogo. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.





Figura 2-3 Schermata **Stato materiali di consumo**

Tabella 2-3 Stato materiali di consumo

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
----------	----------------------	---

Tabella 2-3 Stato materiali di consumo (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Collegamento Ordina materiali di consumo	Consente di accedere a una pagina Web da cui è possibile ordinare online materiali di consumo presso il rivenditore desiderato.
3	Informazioni sulla cartuccia di stampa	<p>Se disponibile, indica la durata restante, espressa in percentuale, e il numero stimato di pagine rimanenti prima che un materiale di consumo si esaurisca. Mostra il numero totale di pagine elaborate con il materiale di consumo in questione, nonché il numero di serie e il numero di catalogo HP del materiale di consumo. Inoltre, indica se il materiale di consumo è in esaurimento.</p> <p>Se sul pannello di controllo del prodotto è stata attivata l'opzione Ignora se esaur., quando i materiali di consumo sono esauriti viene visualizzato un messaggio che informa che la cartuccia è stata utilizzata con tale impostazione.</p> <p> Nota Se si utilizza materiale di consumo non HP, potrebbero non essere disponibili informazioni sulla periferica. Inoltre, può essere visualizzato un messaggio di avviso sui rischi associati all'uso di materiali di consumo non HP. Non sono disponibili ulteriori informazioni sullo stato del materiale di consumo.</p>
4	Informazioni sui materiali di consumo a lunga durata	Se disponibile, indica la durata, espressa in percentuale, e il numero stimato di pagine rimanenti prima che un materiale di consumo si esaurisca.

Registro eventi

La schermata **Registro eventi** indica gli eventi più recenti relativi al prodotto, ad esempio inceppamenti della carta, errori che richiedono assistenza e altri tipi di errore della stampante. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 2-4 Schermata Registro eventi

Tabella 2-4 Registro eventi

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Numero	Mostra l'ordine in cui si sono verificati gli errori. L'ultimo errore verificatosi viene indicato con il numero più alto.
3	Data e ora	Mostra la data e l'ora di ogni evento registrato.
4	Cicli hardware	Mostra il numero di cicli hardware completati dal prodotto al momento dell'errore. Il prodotto completa un ciclo hardware per ogni facciata di pagina formato Lettera/A4 che viene stampata o copiata.
5	N. cicli hardware attuali	Mostra il numero di cicli hardware attualmente completati dal prodotto.
6	Evento	Mostra il codice interno relativo a ciascun evento.
7	Descrizione o linguaggio	Mostra una breve descrizione di alcuni eventi.
8	Collegamento Assistenza per il prodotto	Consente di accedere al sito Web dell'assistenza HP per richiedere informazioni sulla risoluzione di problemi relativi a un determinato prodotto.

Pagina consumi

La schermata **Pagina consumi** fornisce il conteggio delle pagine per ciascun formato dei supporti stampati o copiati dal prodotto, oltre a indicare il numero di pagine stampate su entrambi i lati. Il conteggio totale viene calcolato moltiplicando la somma dei valori del conteggio delle stampe per il valore Unità.

Le informazioni riportate in questa schermata consentono di determinare la quantità di toner o di carta da tenere a disposizione. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.





Tabella 2-5 Pagina consumi

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Totali dei dati di consumo (equivalenti)	Indica il tipo di pagine stampate, il numero di pagine stampate su una sola facciata o su due facciate e il numero totale di pagine stampate.
3	Unità	Un'unità corrisponde a una pagina standard in formato A4. Tutti gli altri formati carta dipendono da questo formato standard. Una pagina in formato A4 stampata su entrambi i lati corrisponde a 2 unità.
4	Fronte/retro 1 immagine	"Fronte/retro 1 immagine" si riferisce alle pagine stampate in un processo di stampa fronte/retro che presentano una facciata vuota.
5	Consumo modalità stampa & perc. carta (effettivo)	Indica le diverse modalità di stampa utilizzate per eseguire stampe a colori o monocromatiche (bianco e nero).
6	Cronologia copertura pagine	Indica la quantità media di toner utilizzata per ogni pagina stampata.

Pagina Diagnostica

La schermata **Pagina Diagnostica** fornisce informazioni su calibrazione, densità del colore e parametri.



HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni
Impostazioni
Invio digitale
Rete
Disattiva

1

2

3

4

Stato periferica
 Pagina di configurazione
 Stato materiali di consumo
 Registro eventi
 Pagina consumi
Pagina Diagnostica
 Informazioni periferica
 Pannello di controllo
 Stampa

Pagina Diagnostica

Informazioni di calibrazione

Ultima CPR (cicli hardware): 150
 Ultima CPR: 8 Mar 2005/12:09
 Ultima DMax/DHalf (cicli hardware): 0

Densità colore

	C	M	Y	K
TONI CHIARI	0	0	0	0
TONI MEDI	0	0	0	0
TONI SCURI	0	0	0	0

Parametri

A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	K	L	M	N	O	P	Q	R	S	T	U	V	W	X	Y	Z	AABB				
1	00	00	00	00	04	0C	10	13	17	18	1D	22	28	2C	30	35	3A	3F	3F	43	45	45	48	49	4C	4E	54	5A		
2	5F	62	63	68	86	9C	A8	B1	B3	BB	68	AE	6A	6F	76	8B	97	9A	A0	A5	AE	B5	B7	B9	6A	B1	00	00		
3	00	00	00	00	00	00	00	00	16	14	10	14	14	12	17	1A	1F	1F	27	28	2C	34	36	34	37	3D	43	47		
4	47	4B	49	4A	4E	50	56	5F	63	64	64	65	89	AA	B8	C4	C6	CB	68	C1	72	75	7E	91	A5	A5	A9	AD		
5	BB	C4	C8	C9	6A	C2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	02	07	0A	0B	05	04	0A	16	18	1E			
6	22	20	1F	25	27	2C	2D	2E	30	34	36	3B	3E	41	42	44	45	46	46	47	64	7C	90	9F	AC	B9	4D	9D		
7	54	59	60	6E	76	7D	86	8C	97	A7	B1	B7	50	A1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	02	08		
8	0B	0B	0E	08	09	0D	0F	17	1B	1E	24	26	2A	2C	2C	30	34	38	3E	3F	43	46	49	47	4B	4E	4F	4F		
9	84	ABC	8D7	DE	DF	5A	D2	68	6E	76	8A	9D	AD	B6	BB	CC	DD	DF	DF	5F	DB	00	00	00	00	00	00	00		
10	00	00	00	00	00	00	00	00	04	0C	10	13	17	18	1D	22	28	2C	30	35	3A	3F	3F	43	45	45	48	49		
11	4C	4E	54	5A	5F	62	63	68	86	9C	A8	B1	B3	BB	68	AE	6A	6F	76	8B	97	9A	A0	A5	AE	B5	B7	B9		
12	6A	B1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	16	14	10	14	14	12	17	1A	1F	1F	27	28	2C	34	36	34		
13	37	3D	43	47	47	4B	49	4A	4E	50	56	5F	63	64	64	65	89	AA	B8	C4	C6	CB	68	C1	72	75	7E	91		
14	A5	A5	A9	AD	BB	C4	C8	C9	6A	C2	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	01	02	07	0A	0B	05	04
15	0A	16	18	1E	22	20	1F	25	27	2C	2D	2E	30	34	36	3B	3E	41	42	44	45	46	46	47	64	7C	90	9F		
16	AC	B9	4D	9D	54	59	60	6E	76	7D	86	8C	97	A7	B1	B7	50	A1	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	
17	00	00	02	08	0B	0B	0E	08	09	0D	0F	17	1B	1E	24	26	2A	2C	2C	30	34	38	3E	3F	43	46	49	47		
18	4B	4E	4F	4F	84	ABC	8D7	DE	DF	5A	D2	68	6E	76	8A	9D	AD	B6	BB	CC	DD	DF	DF	5F	DB	00	00	00		
19	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
20	FD	E4	FE	70	02	1C	FD	E4	FF	EE	FF	FA	FF	E2	00	00	FF	E2	FF	F4	FF	D0	00	00	00	00	00	00		
21	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
22	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
23	00	00	00	00	00	C8	00	00	00	00	00	00	00	00	3C	00	00	8C	00	8C	00	8C	00	8C	02	54	02	02		
24	06	90	0E	BC	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	20	F4	0E	
25	02	24	02	24	20	2E	00	20	00	00	00	00	42	44	48	40	0C	0D	10	11	1A	1B	1E	1F	26	27	2E	2F		
26	3A	3B	40	43	46	47	58	59	60	61	6A	6B	78	79	7C	7D	84	85	94	9F	A4	A5	AA	B1	B4	B5	C1	C9		
27	CC	CF	D6	D7	DCEF	F2	F7	0E	0F	18	19	1E	1F	40	5D	6C	6F	7C	7D	80	87	90	57	00	01	06	0D			
28	22	25	2A	2B	2E	2F	32	38	44	49	4E	7F	80	FF	00	FF	00	FF	01	FF	00	FF	00	FF	00	FF	00	FF	00	
29	00	FF	00	13	00	FF	00	FF	C9	B0	61	66	73	59	65	30	CA	CB	6D	CC	CD	69	CE	CF	04	07	64	0A		
30	00	00	2F	55	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
31	00	00	00	00	00	00	00	00	00	7F	7F	7F	7F	55	55	55	55	55	55	55	55	00	00	00	00	00	00	28	00	
32	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
33	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
34	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
35	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		
36	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00	00		

Figura 2-6 Schermata **Pagina Diagnostica**

Tabella 2-6 Pagina Diagnostica

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
----------	----------------------	---

ITWW

Pagina Diagnostica 19

Tabella 2-6 Pagina Diagnostica (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Informazioni di calibrazione	<p>Mostra il totale delle pagine dell'ultima registrazione CPR (color-plane registration) e la relativa data, nonché l'ultimo totale delle pagine (nei cicli hardware) per DMAX/DHALF e la relativa data.</p> <p>La registrazione dei colori CPR viene eseguita al momento dell'installazione di nuove cartucce di stampa per compensare eventuali variazioni nella circonferenza delle cartucce.</p> <p>DMAX è una calibrazione di densità per ciascuna cartuccia di stampa a colori al 100% di copertura; DHALF è una calibrazione di densità per ciascuna cartuccia di stampa a colori, ma per mezzitoni anziché a colori. Nella stampa di mezzitoni, i punti del toner sono distanziati e la copertura del toner è inferiore al 100%.</p>
3	Densità colore	Mostra i valori CMYK (blu, rosso, giallo o nero) per toni chiari, medi e scuri.
4	Parametri	Per le periferiche a colori, le specifiche impostazioni hardware relative al processo di stampa o elettrofotografico sono fondamentali per l'identificazione dello stato e della funzionalità della periferica. I parametri elettrofotografici, utilizzati per rilevare, diagnosticare e controllare i difetti di stampa, vengono visualizzati in una matrice binaria a 272 celle che contiene le impostazioni registrate dalla periferica. Inoltre, tali registrazioni vengono visualizzate nella parte inferiore della schermata Pagina Diagnostica .

Informazioni periferica

La schermata **Informazioni periferica** contiene il nome della periferica, il numero dell'elemento, il nome della società, la persona da contattare, la posizione della periferica, nonché l'indirizzo TCP/IP, il nome, il modello e il numero di serie della periferica.

Il nome della periferica, il numero dell'elemento, il nome della società, la persona da contattare e la posizione della periferica possono essere configurati dalla schermata **Informazioni periferica** che si trova nella scheda **Impostazioni**.



The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. At the top, there is a blue header with the HP logo and the text 'HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10' and 'HP Color LaserJet Serie 4730mfp'. Below the header, there is a navigation bar with tabs: 'Informazioni', 'Impostazioni', 'Invio digitale', and 'Rete'. The 'Informazioni' tab is selected. On the left side, there is a sidebar with a list of menu items: 'Stato periferica', 'Pagina di configurazione', 'Stato materiali di consumo', 'Registro eventi', 'Pagina consumi', 'Pagina Diagnostica', 'Informazioni periferica' (highlighted), 'Pannello di controllo', and 'Stampa'. The main content area is titled 'Informazioni periferica' and contains a table with the following information:

Nome periferica	HP Color LaserJet 4730mfp
Posizione periferica	
Numero elemento:	
Nome società:	
Persona da contattare:	
Indirizzo predefinito IP:	192.168.0.10
Nome prodotto:	HP Color LaserJet 4730mfp
Modello periferica	CXXXXA
Numero di serie periferica	XXXXXXXXXX

Below the table, there is a section titled 'Altri collegamenti' with three links: 'hp instant support', 'Ordina materiali di consumo', and 'Assistenza per il prodotto'.

Figura 2-7 Schermata **Informazioni periferica**

Pannello di controllo

Nei prodotti dotati di pannello di controllo, la schermata **Pannello di controllo** mostra un display identico a quello del pannello di controllo del prodotto. Poiché questa visualizzazione riporta lo stato del prodotto, essa può essere utile per la risoluzione di eventuali problemi.



Nota L'aspetto della schermata varia da un prodotto all'altro.



Figura 2-8 Schermata **Pannello di controllo**

Stampa

È possibile utilizzare la schermata **Stampa** per stampare un file alla volta da un prodotto che supporta il server EWS HP. Questa funzione è particolarmente utile per gli utenti di dispositivi portatili, poiché consente di stampare ovunque e in qualsiasi momento senza dover installare alcun driver di stampa.

È possibile stampare file pronti per la stampa, ad esempio documenti generati tramite l'opzione "Stampa su file" del driver. I file pronti per la stampa presentano in genere estensioni quali .PRN (Windows Print Ready File), .PCL (Printer Control Language), .PS (PostScript), .PDF (Adobe Portable Document Format) e .TXT (solo testo).

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.



Nota La schermata **Stampa** (e la relativa voce di menu sulla sinistra) è disponibile solo se è stata configurata per la visualizzazione nella schermata **Sicurezza** della scheda **Impostazioni**. Per ulteriori informazioni, vedere [Sicurezza](#).

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

1 Informazioni | Impostazioni | Invio digitale | Rete | [Disattiva](#)

2 **Stampa**

3 **Stato periferica** Pronta

Identificare il documento che si desidera stampare utilizzando l'opzione mostrata di seguito quindi selezionare il pulsante **Applica**

Nota: per eseguire la stampa di documenti 'ottimizzati per la stampa' (es. .ps, .pdf, .pcl, .txt), immettere il nome del file.

4 **Opzione 1**

Selezionare il documento da scaricare dal disco rigido o dal file server di rete.

Scegli file [Sfoglia...](#)

Opzione 2

Immettere l'indirizzo del documento a cui accedere via web. Digitare l'indirizzo in una delle seguenti forme:
http://www.(vostro_server).com/file.ps

Indirizzo

[Applica](#) [Annulla](#)

Altri collegamenti

- [hp instant support](#)
- [Ordina materiali di consumo](#)
- [Assistenza per il prodotto](#)

Figura 2-9 Schermata **Stampa**

Tabella 2-7 Pagina Stampa

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Stato periferica	Mostra lo stato della periferica così come appare nella schermata Stato periferica e sul display del pannello di controllo.

Tabella 2-7 Pagina Stampa (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
3	Opzione 1	Consente di stampare un file da un computer, un portatile o un file server di rete.
4	Opzione 2	Consente di stampare un file a cui è possibile accedere tramite la rete.

Stampa di un file mediante la schermata **Stampa**

Per stampare un file mediante la schermata **Stampa**, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Selezionare un file che si trova sul dispositivo in uso o nella rete mediante una delle seguenti opzioni:
 - Fare clic sul pulsante situato sotto a **Opzione 1** per individuare un file che si desidera stampare.
oppure
 - Digitare l'URL (Uniform Resource Locator) preceduto da "http://" nel campo **Indirizzo** (in **Opzione 2**) per stampare un file disponibile nella rete.
- 2 Fare clic su **Applica**.

3 Configurazione del prodotto dalle schermate della scheda Impostazioni

È possibile utilizzare le schermate della scheda **Impostazioni** per configurare il prodotto dal computer.



Nota Alcuni prodotti non supportano tutte le schermate sopra indicate.

Configura periferica

È possibile utilizzare la schermata **Configura periferica** per stampare pagine di informazioni relative alla periferica e configurare quest'ultima in modalità remota. L'illustrazione, la tabella e la procedura di esempio riportate di seguito descrivono come utilizzare questa schermata.

Se la periferica dispone di un display del pannello di controllo, questi menu sono simili a quelli effettivamente disponibili sul pannello di controllo della periferica. Alcuni menu del pannello di controllo della periferica non sono disponibili sul server EWS HP. Per ulteriori informazioni sui vari menu supportati dalla periferica, consultare la documentazione fornita con la periferica.



Figura 3-1 Schermata **Configura periferica**

Tabella 3-1 Configura periferica

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .	
2	Selezionare un menu	Menu INFORMAZIONI	Consente di stampare pagine di informazioni che forniscono dettagli sulla periferica e sulla sua configurazione.
		Menu GESTIONE CARTA	Consente di impostare il tipo di supporto presente in ciascun vassoio.
		Menu CONFIGURA PERIFERICA	Consente di configurare la periferica determinandone il funzionamento. Ad esempio, è possibile configurare le impostazioni relative al linguaggio della periferica, quali le impostazioni relative alla qualità di stampa o gli scomparti di destinazione.
		Menu DIAGNOSTICA	Consente di ottenere informazioni relative alla periferica utilizzabili per la risoluzione dei problemi.
3	Segno più (+)	Fare clic sul segno più accanto a un menu o sul menu stesso per visualizzare i relativi sottomenu o sottovoci.	
4	PAUSA	Selezionare questa casella di controllo per mettere in pausa la periferica.	

Utilizzo dei menu della schermata Configura periferica

La seguente procedura viene fornita *soltanto* come esempio. Anche altre voci di menu possono essere impostate in modo simile.

Per stampare una pagina di configurazione, attenersi alla procedura di esempio riportata di seguito.

- 1 Fare clic su **INFORMAZIONI**.
- 2 Selezionare la casella di controllo relativa alla pagina di informazioni che si desidera visualizzare o stampare, quindi fare clic su **Applica**.



Nota I driver di stampa e i programmi software spesso ignorano le selezioni effettuate nei menu **Stampa** e **Gestione carta**. Per ulteriori informazioni, consultare la guida per l'uso del prodotto. Le eventuali modifiche vengono riportate nelle schermate **Stato periferica** e **Pagina di configurazione** nonché nel menu **Gestione carta**.

Server di posta

Utilizzare la schermata **Server di posta** per configurare le impostazioni relative alla posta elettronica in uscita e in arrivo. Le impostazioni di questa schermata consentono alla periferica di inviare e ricevere messaggi di posta elettronica, incluse le notifiche relative al prodotto. L'illustrazione, la tabella e le procedure seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Figura 3-2 Schermata **Server di posta**

Tabella 3-2 Server di posta

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Posta in uscita	Configura la posta in uscita se si desidera utilizzare le funzioni Notifiche e AutoSend. Per ulteriori informazioni, vedere Utilizzo della schermata Notifiche con un prodotto .
3	Indirizzo e-mail periferica	Indirizzo e-mail della periferica che viene visualizzato nelle notifiche relative alla periferica. <i>Non</i> utilizzare questo indirizzo per inviare comandi alla periferica. Per ulteriori informazioni, vedere Invio di comandi e-mail al prodotto .
4	Posta in entrata (non richiesto per le notifiche e-mail)	Configurare la posta in arrivo se si desidera richiedere pagine di informazioni direttamente alla periferica tramite e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere Invio di comandi e-mail al prodotto .

Configurazione della posta in uscita

Se si desidera utilizzare le funzioni Notifiche e AutoSend, è necessario configurare la posta in uscita.

- 1 Raccogliere le informazioni seguenti. In genere, le informazioni richieste per configurare la posta in uscita vengono fornite dall'amministratore della rete aziendale o della posta elettronica.
 - L'indirizzo TCP/IP del server di posta SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) nella propria rete. Il server Web incorporato utilizza l'indirizzo TCP/IP del server SMTP per inoltrare i messaggi di posta elettronica ad altri computer.
 - Il suffisso del nome del dominio di posta elettronica utilizzato per inoltrare i messaggi all'interno dell'organizzazione.
- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilita posta in uscita**.
- 3 Digitare l'indirizzo TCP/IP del server SMTP nella casella di testo **Server SMTP**.
- 4 Digitare il nome del dominio nella casella di testo **Nome dominio**.
- 5 Fare clic su **Applica** per salvare le modifiche.

Configurazione della posta in arrivo

È necessario configurare la posta in arrivo se si desidera richiedere pagine di informazioni direttamente al prodotto tramite messaggi e-mail. Per ulteriori informazioni, vedere [Invio di comandi e-mail al prodotto](#).

- 1 Definire un account di cassetta postale POP3 (Post Office Protocol 3) per il prodotto su un server di posta all'interno della rete aziendale.

Ogni account POP3 richiede un nome utente e una password. Il nome utente insieme al nome di dominio (specificato per la configurazione della posta in uscita) costituisce l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Ad esempio, se il nome utente dell'account di cassetta postale POP3 è "prodotto" e il server POP3 è "hp.com", l'indirizzo di posta elettronica del prodotto sarà "prodotto@hp.com".



Nota Ciascun prodotto configurato per la posta in arrivo deve disporre di un proprio account di cassetta postale POP3 sul server di posta disponibile sulla rete. Gli account di cassetta postale POP3 vengono in genere configurati dall'amministratore della rete aziendale o della posta elettronica.



ATTENZIONE Accertarsi di non utilizzare l'account di posta elettronica personale. Ciò potrebbe causare l'eliminazione di tutti i messaggi di posta. Non viene visualizzata alcuna notifica che informa dell'avvenuta eliminazione.

- 2 Selezionare la casella di controllo **Abilita posta in arrivo**.
- 3 Digitare l'indirizzo TCP/IP del server di posta POP3 nella casella di testo **Server POP3**.
- 4 Digitare il nome utente e la password per l'account di cassetta postale del prodotto, quindi fare clic su **Applica** per salvare le modifiche.

Notifiche

Nella schermata **Notifiche**, l'amministratore IT può configurare il prodotto affinché invii notifiche relative ai problemi e allo stato a qualsiasi utente tramite posta elettronica. Una volta configurata questa funzione, le notifiche relative ai materiali di consumo, allo stato del percorso carta e le informazioni relative ad assistenza e suggerimenti vengono inviate automaticamente. Più utenti possono ricevere le notifiche, ma ciascuno di essi riceverà solo notifiche specifiche. Un assistente amministrativo responsabile dell'ordinazione delle cartucce di stampa o della risoluzione dei problemi di inceppamento, ad esempio, riceverà avvisi che lo informano dello stato delle cartucce in esaurimento o notifiche relative a eventuali inceppamenti della carta. Analogamente, un fornitore di servizi esterno che si occupa dei materiali di consumo a lunga durata riceverà notifiche relative alla necessità di effettuare interventi di manutenzione del prodotto, alla necessità di caricare la cucitrice anteriore o posteriore e altre informazioni su esigenze simili.

Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, ad esempio un disco rigido, è possibile creare fino a quattro elenchi di destinazione, con un massimo di 20 destinatari per ciascun elenco. Senza il dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile inviare notifiche solo a quattro indirizzi di posta elettronica.

Selezionando l'opzione **Rimuovere messaggi di stato dei materiali di consumo sul pannello di controllo** (disponibile nella schermata **Notifiche - impostazione** a cui si accede premendo il pulsante **Nuovo elenco di destinazione**), è possibile eliminare i messaggi di stato relativi ai materiali di consumo **Cartuccia in esaurimento** o **Cartuccia esaurita** sul pannello di controllo. Tale opzione si applica solo alla cartuccia di stampa del nero. I messaggi vengono eliminati dal pannello di controllo solo se precedentemente è stata selezionata la ricezione di una o entrambe le notifiche.

L'illustrazione, la tabella e le procedure seguenti descrivono come utilizzare questa schermata per la modifica, il test e l'eliminazione delle destinazioni e degli elenchi di destinazione.



Nota Per poter utilizzare correttamente le notifiche, è necessario attivare la posta in uscita. Per abilitare la posta in uscita, vedere [Configurazione della posta in uscita](#).

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni **Impostazioni** Invio digitale Rete [Disattiva](#)

1

Configura periferica
Server di posta
Notifiche
AutoSend
Sicurezza
Modifica altri collegamenti
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Ora attivazione

2

Notifiche

Le notifiche sono attualmente configurate per i seguenti elenchi di destinazione. Per apportare delle modifiche, fare clic sul pulsante appropriato accanto all'elenco. Spostare il puntatore sul pulsante per maggiori informazioni.

Nota: per il funzionamento delle notifiche, è necessario configurare la posta in uscita nella pagina Server di posta.

Nome elenco	Destinazioni notifica	Notifiche selezionate	Allegati (opzionale)
Your Name	your_name@your.company.com	Ordinare cartuccia Rimuovere l'inceppamento Chiudere cassette, sportelli e coperchi Vassoio aperto Vassoio vuoto (caricare)	Pagina di stato dei materiali di consumo Pagina consumi

3 Modifica **4** Test **5** Elimina

6 Nuovo elenco di destinazione

Altri collegamenti
[hp instant support](#)
[Ordina materiali di consumo](#)
[Assistenza per il prodotto](#)

Figura 3-3 Schermata **Notifiche**

Tabella 3-3 Notifiche

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Riepilogo degli elenchi di destinazione	Mostra le selezioni correnti per ciascuna destinazione.
3	Modifica	Fare clic su questo pulsante per apportare modifiche alla destinazione o all'elenco di destinazione.
4	Test	Fare clic su questo pulsante per inviare una notifica di test alla destinazione o all'elenco di destinazione.
5	Elimina	Fare clic su questo pulsante per eliminare la destinazione o l'elenco di destinazione.
6	Nuovo elenco di destinazione	Fare clic su questo pulsante per definire le impostazioni per un nuovo elenco di destinazione a cui inviare le notifiche.

Utilizzo della schermata Notifiche con un prodotto

Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile configurare fino a quattro elenchi diversi, con un massimo di 20 destinatari per ciascun elenco. Senza un dispositivo di memorizzazione permanente, lo spazio disponibile consente di configurare solo quattro indirizzi e-mail.

Se è installato un dispositivo di memorizzazione permanente, la schermata **Notifiche - impostazione**, che viene visualizzata facendo clic su **Modifica** o **Nuovo elenco di destinazione**, sarà simile a quella riportata nell'illustrazione seguente.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete Disattiva

Configura periferica
Server di posta
Notifiche
AutoSend
Sicurezza
Modifica altri collegamenti
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Ora attivazione

Altri collegamenti
hp.it/installsupport
Codice materiali di consumo
Assistenza per il prodotto

Notifiche - Impostazione

Punto 1: digitare il nome dell'elenco.
Digitare un nome per il proprio elenco di destinazione.
Nome elenco:

Punto 2: digitare le destinazioni di notifica
Digitare massimo 20 destinazioni di avviso in uno dei seguenti moduli:
Un indirizzo e-mail (es., nome@azienda.com)
Una periferica mobile (es., 208-555-5555@gestore-mobile.net)
Un messaggio su un sito Web (es., <http://www.server-personale.com>)

separare le destinazioni di notifica con un punto e virgola (;) o una virgola (,).

Destinazioni di notifica:

Punto 3: selezionare le notifiche
Selezionare le notifiche che si desidera siano ricevute dalle destinazioni di notifica. Le notifiche più comuni sono elencate di seguito.

Nome notifica	Selezionati	Soglia*
Ordinare cartuccia	<input checked="" type="checkbox"/>	10 (0-100) percento
Sostituire cartuccia	<input type="checkbox"/>	
Rilevato materiale di consumo non HP	<input type="checkbox"/>	
Rimuovere l'inceppamento	<input checked="" type="checkbox"/>	2 minuti trascorsi
Chiudere cassette, sportelli e coperchi	<input checked="" type="checkbox"/>	2 minuti trascorsi
Vassoio aperto	<input checked="" type="checkbox"/>	2 minuti trascorsi
Vassoio vuoto (caricare)	<input checked="" type="checkbox"/>	2 minuti trascorsi
Inceppamento carta nell'ADF	<input type="checkbox"/>	2 minuti trascorsi

* Le modifiche ai valori soglia si applicano a tutte le destinazioni della periferica.

Notifiche supplementari
Per visualizzare tutte le notifiche per questo prodotto, fare clic sul pulsante **Mostra tutte le notifiche**.
Nota: fare clic sul pulsante per salvare le modifiche attuali e aprire la pagina che elenca le opzioni di notifica.

Mostra tutte le notifiche

Punto 4: Selezionare i messaggi del pannello di controllo da eliminare
Fra i messaggi indicati di seguito, selezionare quelli che si desidera non vengano visualizzati sul pannello di controllo della periferica. L'opzione è disponibile solo se è stata selezionata la relativa notifica di posta elettronica al punto precedente.

☐ Ordinare e sostituire la cartuccia

Punto 5: Selezionare gli allegati di posta elettronica (opzionale)
Selezionare gli allegati che si desidera includere in ogni messaggio di notifica di posta elettronica dell'elenco di destinazione. Consultare la scheda **Informazioni** per vedere esempi di queste pagine.

☒ Pagina di stato dei materiali di consumo
☒ Pagina consumi
☐ Pagina di configurazione
☐ Pagina registro eventi

Selezionare questa opzione se una delle destinazioni di notifica scelte per la ricezione delle notifiche è un sistema automatico.
☐ Dati XML

OK Annulla

Figura 3-4 Schermata **Notifiche - impostazione**

Configurazione delle notifiche

1 Effettuare una delle operazioni seguenti:

- Per creare un nuovo elenco di destinazione, fare clic su **Nuovo elenco di destinazione**.
oppure
- Per modificare un elenco di destinazione esistente, fare clic su **Modifica** accanto all'elenco che si desidera modificare.

Viene visualizzata la schermata **Notifiche - impostazione**.

2 Per i prodotti in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente, digitare un nome nel campo **Nome elenco**, ad esempio Servizio o Materiali di consumo. Se *non* si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, passare al punto 3.

3 Digitare gli indirizzi di posta elettronica dei destinatari della notifica. In ambienti più grandi, gli amministratori di sistema possono instradare gli indirizzi di posta elettronica a server di elenchi, a URL o a dispositivi portatili per ampliare la notifica. È possibile aggiungere più destinazioni separandole con una virgola o un punto e virgola.

4 Selezionare le caselle di controllo relative alle notifiche che si desidera inviare a questo elenco di destinazione. Per visualizzare tutte le notifiche disponibili per il prodotto, fare clic su **Mostra tutte le notifiche**.

5 Se possibile, impostare il valore di soglia delle singole notifiche.

Il valore di soglia per le notifiche di assistenza e per il percorso carta corrisponde al numero di minuti specificato dall'utente. Questo numero equivale al periodo di tempo durante il quale l'evento verrà ignorato prima che venga inviata una notifica tramite e-mail. Ad esempio, è possibile impostare il valore di soglia per la notifica "Vassoio aperto" su 10 minuti per consentire a un utente di chiudere il vassoio dopo averlo caricato o dopo aver eliminato un inceppamento.

6 In **Selezionare i messaggi del pannello di controllo da eliminare**, selezionare i messaggi che non si desidera visualizzare sul pannello di controllo del prodotto. Questa operazione si applica solo ai messaggi selezionati per essere ricevuti come notifiche.



Nota Se il browser non accetta JavaScript, la casella di controllo per l'eliminazione dei messaggi sarà sempre abilitata. La selezione della casella di controllo viene convalidata quando si invia la pagina premendo il pulsante **Applica**. Se non sono state scelte le stesse notifiche selezionate per l'eliminazione, la schermata **Notifiche - impostazione** riporta un messaggio di avviso per informare che è necessario prima selezionare le notifiche corrispondenti per impedirne la visualizzazione sul pannello di controllo.

7 Selezionare gli allegati che si desidera includere nelle e-mail di notifica. È possibile allegare la pagina di stato dei materiali di consumo, la pagina consumi, la pagina di configurazione, il registro eventi e i dati XML. Selezionare la scheda **Informazioni** per visualizzare esempi delle pagine. È possibile selezionare l'opzione **Dati XML** se una delle destinazioni scelte per la ricezione delle notifiche è un sistema automatico. Ogni elemento selezionato verrà allegato al messaggio di posta elettronica. Se, ad esempio, si seleziona **Pagina consumi** e **Registro eventi**, si riceverà un messaggio di posta elettronica con due allegati, uno per ciascun elemento selezionato. Se è stata selezionata anche l'opzione **Dati XML**, si riceverà un messaggio di posta elettronica con tre allegati: un allegato per la pagina dei consumi in HTML, uno per il registro degli eventi in HTML e un terzo allegato che contiene informazioni di supporto istantaneo in un file di testo con estensione .XML.

8 Fare clic su **Applica** per salvare le informazioni.

9 Ripetere le operazioni descritte dal punto 1 al punto 7 per ogni elenco o destinazione aggiuntivi.

Per eseguire il test della configurazione di un elenco di destinazione, attenersi alla procedura seguente.

Test della configurazione di un elenco di destinazione

- 1 Fare clic sul pulsante **Test** accanto all'elenco di destinazione che si desidera testare. Se non è presente alcun dispositivo di memorizzazione permanente, da questa finestra è possibile testare solo una destinazione.

Viene visualizzata la finestra riportata di seguito.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni **Impostazioni** Invio digitale Rete [Disattiva](#)

Configura periferica
Server di posta
Notifiche
AutoSend
Sicurezza
Modifica altri collegamenti
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Ora attivazione

Altri collegamenti
[hp instant support](#)
[Ordina materiali di consumo](#)
[Assistenza per il prodotto](#)

Notifiche - test

Si sta inviando una notifica di test alle destinazioni di notifica selezionate. Fare clic su **OK** per inviare il test, o fare clic su **Annulla** per tornare alla pagina delle notifiche senza inviare il test.

Destinazioni di notifica: ☒ your_name@your.company.com

Per impostazione predefinita, l'indirizzo del mittente nelle notifiche di test è l'indirizzo e-mail del prodotto. Per ricevere risposte generate dal test, digitare il proprio indirizzo di posta elettronica nella casella seguente.

Indirizzo del mittente: device@your.company.com

Testo del messaggio:

Questa è una notifica di test. Si è ricevuto la notifica di test poiché si è stati selezionati per ricevere informazioni riguardo al seguente prodotto.

Al momento, il prodotto non necessita di attenzione.

Prodotto:
HP Color LaserJet 4730mfp

Notifiche attualmente selezionate:
Ordinare cartuccia
Sostituire cartuccia
Rilevato materiale di consumo non HP
Rimuovere l'inceppamento
Chiudere cassette, sportelli e coperchi
Vassoio aperto
Vassoio vuoto (caricare)
Inceppamento carta nell'ADF

Allegati attualmente selezionati:
Pagina di stato dei materiali di consumo
Pagina consumi

Grazie per aver utilizzato prodotti Hewlett-Packard!

Se si vuole che siano visualizzate delle note all'inizio della notifica di test, digitare le informazioni nella casella seguente.

Note personali (opzionale):

OK **Annulla**

Figura 3-5 Schermata **Notifiche - test**

- 2 Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, selezionare le destinazioni che si desidera testare.

- 3 L'indirizzo per le risposte è l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Digitare il proprio indirizzo di posta elettronica nella casella **Indirizzo del mittente** se si desidera ricevere notifiche relative a qualsiasi errore generato dal test, ad esempio un errore relativo all'indirizzo di destinazione.
- 4 Se necessario, nel campo **Note personali (opzionale)**, digitare le informazioni aggiuntive che si desidera visualizzare all'inizio del messaggio di notifica.
- 5 Fare clic su **OK**.

Eliminazione di destinazioni o elenchi di destinazione

Se sono presenti più destinazioni configurate, è possibile eliminare una destinazione o un elenco di destinazione facendo clic sul pulsante **Elimina** accanto alla destinazione o all'elenco che si desidera eliminare. Fare clic su **OK** per confermare l'eliminazione.

Invio di comandi e-mail al prodotto

È inoltre possibile ricevere pagine di informazioni richiedendole direttamente al prodotto. Se si configura la posta in uscita e in arrivo, il prodotto può allegare pagine di informazioni ai messaggi di posta elettronica, ad esempio la pagina di stato dei materiali di consumo o la pagina di configurazione. È possibile utilizzare questa funzione per risolvere un problema oppure per controllare lo stato dei materiali di consumo.

Richiesta di pagine di informazioni tramite e-mail

Quando si compone un messaggio da inviare al prodotto, è necessario configurare correttamente i campi **A**, **Da** e **Oggetto** del programma di posta elettronica.

- 1 Rendere disponibili la posta in uscita e in arrivo attenendosi alle istruzioni descritte in questo capitolo. Per ulteriori informazioni, vedere [Server di posta](#).
- 2 Nel programma di posta elettronica, comporre un messaggio da inviare al prodotto, effettuando le operazioni descritte di seguito:
 - a Nel campo **A**, digitare l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Il nome utente insieme al nome di dominio (specificato per la configurazione della posta in uscita) costituisce l'indirizzo di posta elettronica del prodotto. Ad esempio, se il nome utente dell'account di cassetta postale POP3 è "prodotto" e il server POP3 è "hp.com", l'indirizzo di posta elettronica del prodotto sarà "prodotto@hp.com".
 - b Il programma di posta elettronica dovrebbe completare automaticamente il campo **Da** con l'indirizzo di posta elettronica dell'utente per la risposta.
 - c Nel campo **Oggetto**, digitare il testo appropriato per il formato e la pagina che si desidera allegare. È possibile richiedere una pagina di configurazione, una pagina sullo stato dei materiali di consumo o una pagina di invio automatico. Ad esempio, se si desidera allegare la pagina di configurazione in formato file .HTML, digitare `this.configpage?configpage=email&format=html`.

Tabella 3-4 Richiesta di pagine di informazioni tramite e-mail

Pagina	Formato HTML	Formato XML
Pagina di configurazione	<code>this.configpage?configPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?configPage=email&format=xml</code>
Stato forniture, pagina	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=html</code>	<code>this.configpage?suppliesPage=email&format=xml</code>

Tabella 3-4 Richiesta di pagine di informazioni tramite e-mail (continua)

Pagina	Formato HTML	Formato XML
Pagina AutoSend ¹	non applicabile	this.configpage? autosend=email&format=xml

¹ La pagina AutoSend non viene inviata al mittente del messaggio di posta elettronica (come indicato sopra nel punto 2b) ma all'indirizzo specificato nella schermata **AutoSend** della scheda **Impostazioni**.

3 Fare clic su **Invia**.

Il prodotto controlla la presenza di nuovi messaggi di posta elettronica ogni 3 minuti. Quando il prodotto riceve il messaggio e-mail, genera una risposta e invia le informazioni richieste all'indirizzo e-mail del mittente, specificato nel campo **Da** del messaggio originale.



Nota A seconda dei ritardi della rete e del server di posta aziendale, il tempo necessario per ricevere una risposta nella casella della posta in arrivo del programma di posta elettronica può variare da 1 minuto a diverse ore. Se i campi **A**, **Da** e **Oggetto** non sono configurati correttamente nel messaggio di posta elettronica, il prodotto non invia alcun messaggio di risposta.

AutoSend

È possibile utilizzare la schermata **AutoSend** per inviare periodicamente informazioni sulla configurazione del prodotto e sull'utilizzo dei materiali di consumo a determinate destinazioni e-mail, ad esempio ai provider di servizi. Questa funzione instaura un rapporto diretto tra l'utente e Hewlett-Packard o un altro provider per la fornitura di servizi che includono, tra gli altri: sostituzione attiva delle cartucce di stampa, contratti "pay-per-page", contratti di assistenza o controllo dell'utilizzo. L'illustrazione, la tabella e la procedura seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Se si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, ad esempio un disco rigido, è possibile aggiungere fino a venti destinazioni per AutoSend. Senza il dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile aggiungere soltanto un indirizzo di posta elettronica. L'esempio seguente si riferisce a un prodotto in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni **Impostazioni** Invio digitale Rete [Disattiva](#)

1 Configura periferica
Server di posta
Notifiche
AutoSend
Sicurezza
Modifica altri collegamenti
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Ora attivazione

2 **AutoSend**

3 Attiva AutoSend

La funzione AutoSend è progettata per consentire al prodotto di inviare regolarmente informazioni sulla configurazione della periferica e sull'utilizzo dei materiali di consumo a destinazioni specifiche. Attivare Invia a HP se si è sottoscritto un accordo con Hewlett-Packard per la fornitura di servizi quali sostituzione attiva delle cartucce, contratti pay per page, contratti di manutenzione o controllo dell'utilizzo.

Nota: Per utilizzare AutoSend occorre prima [configurare il server di posta elettronica](#)

4 ☒ Attiva AutoSend

3 Invia ogni ☐ giorni (1-28)
☐ settimane (1-4)
☐ mesi (1-6)
☒ pagina stampata (50-30000)

Digitare massimo 20 destinazioni e-mail (es., nome@società.com) di seguito:
Separare le destinazioni e-mail con un punto e virgola (;) o con una virgola (,).

4 Destinazioni e-mail **6**

5 ☐ Invia a HP ([Norme in linea Hewlett-Packard relative alla privacy](#))

Altri collegamenti
[hp instant support](#)
[Ordina materiali di consumo](#)
[Assistenza per il prodotto](#)

Figura 3-6 Schermata **AutoSend**

Tabella 3-5 AutoSend

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Attiva AutoSend	Selezionare questa casella di controllo per attivare la funzione AutoSend.
3	Invia ogni [intervallo]	Selezionare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il prodotto invii le informazioni sulla configurazione del prodotto e sull'utilizzo dei materiali di consumo alle destinazioni specificate nel campo Destinazioni e-mail .
4	Destinazioni e-mail	Salvare un elenco con un massimo di 20 indirizzi di posta elettronica per la ricezione delle informazioni sulla configurazione del prodotto. Il primo indirizzo non può essere composto da più di 50 caratteri.
5	Invia a HP	Selezionare questa casella di controllo per inviare periodicamente a HP le informazioni sulla configurazione della periferica e sull'utilizzo dei materiali di consumo. Queste informazioni verranno inviate a un indirizzo di posta elettronica di HP (ad esempio, prodotto.XML) in un file di testo con estensione .XML. Il file sarà in lingua inglese. Per visualizzare ulteriori dettagli sul trattamento delle informazioni inviate a HP tramite la funzione AutoSend, fare clic su Norme in linea Hewlett-Packard relative alla privacy .
6	Test	Fare clic su questo pulsante per salvare le impostazioni e inviare subito le informazioni in modo da assicurarsi che il destinatario riceva i messaggi.

Attivazione della funzione AutoSend

Per rendere disponibile la funzione AutoSend, attenersi alla procedura seguente.

- 1 Rendere disponibili le funzioni della posta in uscita attenendosi alle istruzioni descritte in questo capitolo. Per ulteriori informazioni, vedere [Server di posta](#).
- 2 Selezionare la casella di controllo **Attiva AutoSend**.
- 3 Fare clic su un'opzione per specificare l'intervallo di tempo che deve trascorrere prima che il prodotto invii le informazioni sulla configurazione del prodotto e sull'utilizzo dei materiali di consumo ai destinatari definiti al punto seguente, quindi digitare il numero di giorni, settimane, mesi o pagine stampate.
- 4 Per i prodotti in cui è installato un dispositivo di memorizzazione permanente, configurare fino a 20 destinazioni utilizzando il formato riportato nella schermata. Se non si dispone di un dispositivo di memorizzazione permanente, è possibile configurare un solo indirizzo di posta elettronica.
- 5 Per inviare a HP informazioni sulla configurazione della periferica e sull'utilizzo dei materiali di consumo, selezionare la casella di controllo **Invia a HP**.
- 6 Fare clic su **Applica**.

Sicurezza


L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare la schermata **Sicurezza**.

Figura 3-7 Schermata **Sicurezza**

Tabella 3-6 Sicurezza

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Imposta password	<p>Impostare una password di amministratore per controllare gli utenti che hanno accesso alle schede Impostazioni, Invio digitale e Rete. Dopo aver impostato la password, agli utenti viene richiesto di digitare la password dopo aver fatto clic sul collegamento Accedi. Per ulteriori informazioni, vedere Accesso e fine sessione.</p> <p>Per cancellare una password, rimuovere i caratteri dal campo Nuova password, lasciare vuoto il campo Verifica password e fare clic sul pulsante Applica.</p>
3	Stampa pagina	Selezionare questa casella per rendere la schermata Stampa disponibile nella scheda Informazioni .

Tabella 3-6 Sicurezza (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
4	Visualizza su pagina di stato dispositivo	Selezionare i pulsanti del pannello di controllo che si desidera visualizzare nella schermata Stato periferica della scheda Informazioni .
5	Disattiva porte a conness. diretta	Selezionare Disattiva porte a conness. diretta per bloccare l'accesso di processi di stampa e sistemi esterni. Quando si seleziona e si applica l'impostazione, vengono disattivate le porte USB e IEEE 1284.
		 Nota La sezione Porte a connessione diretta della schermata Sicurezza non viene visualizzata quando non sono supportati dispositivi a connessione diretta o se il server EWS HP è attualmente in esecuzione su una a connessione diretta.

Modifica altri collegamenti

È possibile utilizzare la schermata **Modifica altri collegamenti** per aggiungere o personalizzare un massimo di cinque collegamenti a siti Web desiderati (vedere la nota seguente). Questi collegamenti vengono visualizzati in tutte le schermate del server EWS HP, nella casella **Altri collegamenti** sotto la barra di navigazione sinistra. Tre collegamenti permanenti (**hp instant support**, **Ordina materiali di consumo** e **Assistenza per il prodotto**) sono già definiti. L'illustrazione, la tabella e le procedure seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.



Nota Se si dispone di un dispositivo permanente, è possibile aggiungere fino a cinque collegamenti; senza memoria supplementare, è possibile aggiungere un solo collegamento.

Figura 3-8 Schermata **Modifica altri collegamenti**

Tabella 3-7 Modifica altri collegamenti

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Agg. collegam.	Consente di aggiungere un collegamento definito dall'utente.
3	Collegamenti definiti dall'utente	Mostra i collegamenti definiti dall'utente che sono stati aggiunti. Utilizzare quest'area per eliminare collegamenti.
4	Altri collegamenti	hp instant support Consente di accedere a risorse Web che permettono di risolvere determinati problemi e indicano i servizi aggiuntivi disponibili per il prodotto. Le informazioni dettagliate, tra cui il numero di serie, le condizioni dell'errore e lo stato, vengono inviate all'assistenza clienti HP. Hewlett-Packard Company tratta tali informazioni come informazioni riservate.

Tabella 3-7 Modifica altri collegamenti (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
	Ordina materiali di consumo	Consente di accedere a una pagina Web da cui è possibile ordinare online materiali di consumo presso il rivenditore desiderato.
	Assistenza per il prodotto	Consente di accedere alla guida specifica del prodotto dal sito Web di HP.
	Il mio fornitore di servizi	Consente di accedere alla home page del fornitore di servizi. Il collegamento viene visualizzato solo se è stato configurato dal fornitore di servizi.
	Il mio contratto di servizio	Consente di accedere alla pagina che contiene i termini e i limiti del contratto di assistenza sottoscritto. Il collegamento viene visualizzato solo se è stato configurato dal fornitore di servizi.

Aggiunta di un collegamento

Attenersi alla procedura seguente per aggiungere un collegamento.

- 1 Nella sezione **Agg. collegam.**, digitare l'URL e il nome del collegamento nel formato desiderato per la visualizzazione nel server EWS HP.
- 2 Fare clic su **Agg. collegam.**

Rimozione di un collegamento

Attenersi alla procedura seguente per rimuovere un collegamento.

- 1 Nella sezione **Collegamenti definiti dall'utente**, selezionare i collegamenti che si desidera eliminare.
- 2 Fare clic su **Rimuovi collegamento selezionato**.

Informazioni periferica

Utilizzare la schermata **Informazioni periferica** per assegnare un nome e un numero di elemento alla periferica e configurare il nome della società, della persona da contattare e la posizione fisica relativi alla periferica. Questa schermata contiene inoltre l'indirizzo TCP/IP, il nome, il modello e il numero di serie della periferica.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete [Disattiva](#)

Informazioni periferica

Nome periferica: HP Color LaserJet 4730mfp
Posizione periferica:
Numero elemento:
Nome società:
Persona da contattare:
Indirizzo predefinito IP: 192.168.0.10
Nome prodotto: HP Color LaserJet 4730mfp
Modello periferica: CXXXXA
Numero di serie periferica: XXXXXXXXXX

[Applica](#) [Annulla](#)

Altri collegamenti
[hp instant support](#)
[Ordina materiali di consumo](#)
[Assistenza per il prodotto](#)

Figura 3-9 Schermata **Informazioni periferica**



Nota Per salvare eventuali modifiche apportate alla schermata Informazioni periferica, fare clic su **Applica**.

Le informazioni digitate in questa sezione vengono visualizzate nella schermata Informazioni periferica a cui è possibile accedere dalla scheda **Informazioni**. Le informazioni appaiono anche nei messaggi e-mail inviati dal prodotto. Questa funzione può essere utile quando è necessario individuare il prodotto per sostituire i materiali di consumo o risolvere un problema.

Lingua

La schermata **Lingua** consente di selezionare la lingua in cui visualizzare le schermate del server EWS HP. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 3-10 Schermata Lingua

ATTENZIONE Selezionando **Visualizza pagine nella lingua Periferica** o **Selezionare una lingua**, si modifica la lingua per tutti gli utenti del server EWS HP.

Tabella 3-8 Lingua

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area										
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .										
2	Visualizza pagine nella lingua Browser (impostazione predefinita)	È possibile utilizzare questa funzione per individuare la lingua selezionata per il browser Web. Le schermate del server EWS HP saranno visualizzate in questa lingua.										
3	Visualizza pagine nella lingua Periferica	È possibile utilizzare questa funzione per individuare la lingua selezionata per il pannello di controllo della periferica. Le schermate del server EWS HP saranno visualizzate in questa lingua.										
4	Selezionare una lingua	Selezionare la lingua per le schermate del server EWS HP dal seguente elenco: <table><tr><td>■ English (Inglese)</td><td>■ Dansk (Danese)</td></tr><tr><td>■ Français (Francese)</td><td>■ Norsk (Norvegese)</td></tr><tr><td>■ Deutsch (Tedesco)</td><td>■ Nederlands (Olandese)</td></tr><tr><td>■ Italiano</td><td>■ Suomi (Finlandese)</td></tr><tr><td>■ Español (Spagnolo)</td><td>■ Português (Portoghese)</td></tr></table>	■ English (Inglese)	■ Dansk (Danese)	■ Français (Francese)	■ Norsk (Norvegese)	■ Deutsch (Tedesco)	■ Nederlands (Olandese)	■ Italiano	■ Suomi (Finlandese)	■ Español (Spagnolo)	■ Português (Portoghese)
■ English (Inglese)	■ Dansk (Danese)											
■ Français (Francese)	■ Norsk (Norvegese)											
■ Deutsch (Tedesco)	■ Nederlands (Olandese)											
■ Italiano	■ Suomi (Finlandese)											
■ Español (Spagnolo)	■ Português (Portoghese)											

Tabella 3-8 Lingua (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
		■ Svenska (Svedese)



Nota La lingua predefinita è quella correntemente utilizzata dal browser Web. Se il browser e il pannello di controllo del prodotto utilizzano una lingua non disponibile per il server EWS HP, in base all'impostazione predefinita viene selezionata la lingua inglese. Per salvare eventuali modifiche apportate alla schermata Lingua, fare clic su **Applica**.

Data e ora

Utilizzare la schermata **Data e ora** per aggiornare l'ora del prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 3-11 Schermata **Data e ora**

Tabella 3-9 Data e ora

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Data e ora correnti	Indica la data e l'ora del prodotto nel momento in cui è stato avviato l'EWS. Se la data o l'ora non sono corrette, un amministratore IT può modificarle dal pannello di controllo del prodotto o tramite questa pagina del server EWS HP.
3	Aggiorna	Fare clic su questo pulsante per aggiornare la data del prodotto e l'ora visualizzata sullo schermo. Per ulteriori informazioni, vedere Formato Data/Ora .
4	Formato Data/Ora	Fare clic su questo pulsante per aprire una schermata in cui è possibile selezionare il formato della data e dell'ora.
5	Correzione scostamento orario	Fare clic su questo pulsante per configurare un server di riferimento orario da utilizzare per la correzione dello scostamento orario. Per ulteriori informazioni, vedere Correzione scostamento orario .

Formato Data/Ora

Utilizzare la schermata **Formato Data/Ora** per selezionare i formati desiderati per la visualizzazione di data (in **Formato Data**) e ora (in **Formato Ora**). Di seguito viene illustrata la schermata **Formato Data/Ora**.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface. The top bar displays the HP logo, the model name 'HP Color LaserJet Serie 4730mfp', and the IP address '192.168.0.10'. Below this is a navigation bar with tabs: 'Informazioni', 'Impostazioni' (selected), 'Invio digitale', and 'Rete'. A 'Disattiva' link is on the right. The left sidebar contains a list of settings: 'Configura periferica', 'Server di posta', 'Notifiche', 'AutoSend', 'Sicurezza', 'Modifica altri collegamenti', 'Informazioni periferica', 'Lingua', 'Data e ora' (selected), and 'Ora attivazione'. The main content area is titled 'Formato Data/Ora'. It has two sections: 'Formato Data' with three radio button options: 'MMM GG AAAA', 'GG MMM AAAA', and 'AAAA MMM GG' (selected); and 'Formato ora' with two radio button options: '12 ore' (selected) and '24 ore'. At the bottom right of the main area are 'OK' and 'Annulla' buttons. A small box at the bottom left of the sidebar contains 'Altri collegamenti' with links to 'hp instant support', 'Ordina materiali di consumo', and 'Assistenza per il prodotto'.

Correzione scostamento orario

Utilizzare la schermata **Data e ora - correzione scostamento orario** per attivare la correzione dello scostamento orario. Di seguito viene illustrata la schermata.

The screenshot shows the HP Color LaserJet 4730mfp web interface, specifically the 'Data e ora - correzione scostamento orario' settings page. The top bar and navigation bar are identical to the previous screenshot. The left sidebar is also identical, with 'Data e ora' selected. The main content area is titled 'Data e ora - correzione scostamento orario'. It contains a section 'Correzione scostamento orario' with a descriptive paragraph: 'Quando l'opzione è attivata, la periferica ricerca un server di riferimento orario disponibile e corregge automaticamente lo scostamento dell'orario. Se si preferisce utilizzare un server diverso, immettere l'indirizzo IP.' Below this is a checkbox 'Abilita correzione scostamento orario' which is checked. There are three input fields: 'Indirizzo di rete del server di riferimento orario' with the value '192.168.0.10', 'Porta locale per ricezione orario dal server' with the value '1230' and a range '(1100-1900)' to its right, and 'Stato server di riferimento orario' with the text 'Il server è stato configurato e risponde correttamente'. Below these fields is a button 'Trova server automaticamente'. At the bottom of the main area is a note: 'Nota: questa funzione non imposta l'orologio ma ne corregge le variazioni.' and 'OK' and 'Annulla' buttons.

Per configurare un server di riferimento orario in base al quale correggere lo scostamento orario del prodotto, utilizzare la seguente procedura.



Nota Questo processo evita lo scostamento orario (orologio in anticipo o in ritardo) ma **non** sincronizza l'orologio con il server di riferimento orario.

- 1 Selezionare la casella di controllo **Abilita correzione scostamento orario**.
- 2 Nel campo **Indirizzo di rete del server di riferimento orario**, immettere l'indirizzo TCP/IP dell'orologio che si desidera utilizzare per la correzione dello scostamento orario del prodotto.



Nota In alternativa, è possibile fare clic sul pulsante **Trova server automaticamente** per individuare un server di riferimento orario in rete e immetterlo automaticamente nel campo.

- 3 Nel campo **Porta locale per ricezione orario dal server**, immettere il nome della porta appropriata.
- 4 Fare clic su **OK**.



Nota Questa schermata consente solo di configurare il server di riferimento orario per la correzione dello scostamento orario, non viene utilizzata per impostare l'orologio. Per impostare l'orologio, utilizzare la schermata principale **Data e ora**. Per ulteriori informazioni, vedere [Data e ora](#).

Ora attivazione

Gli amministratori IT possono utilizzare la schermata **Ora attivazione** per programmare le accensioni del prodotto di ciascuna giornata. È possibile, ad esempio, programmare il prodotto in modo che si accenda alle 07:30 e sia quindi pronto all'uso alle 08:00, una volta terminate le procedure di inizializzazione e calibrazione.00. L'amministratore può impostare una sola pianificazione al giorno, scegliendo tuttavia impostazioni di accensione diverse per ogni giornata. È possibile inoltre, per risparmiare energia, programmare un intervallo di pausa in modo che il prodotto entri in modalità di pausa quando è inutilizzato per un determinato periodo di tempo.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni **Impostazioni** Invio digitale Rete [Disattiva](#)

1 Configura periferica
Server di posta
Notifiche
AutoSend
Sicurezza
Modifica altri collegamenti
Informazioni periferica
Lingua
Data e ora
Ora attivazione

2 Ora attivazione

L'impostazione dell'ora di attivazione è utile per far sì che a un determinato orario la periferica sia pronta anziché in pausa. Ad esempio, affinché la periferica sia pronta alle 7:45, impostare Ora di attivazione su 7:30 e Intervallo di pausa su 30 o più minuti, in modo che sia possibile utilizzare la periferica prima che torni in modalità pausa.

Selezionare uno o più giorni, quindi impostare l'ora di attivazione per ogni giorno selezionato.

Giorno settimana	Ora attivazione
<input type="checkbox"/> Domenica	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Lunedì	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Martedì	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Mercoledì	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Giovedì	07 : 30 AM
<input checked="" type="checkbox"/> Venerdì	07 : 30 AM
<input type="checkbox"/> Sabato	07 : 30 AM

3 Intervallo di pausa

Se inutilizzata per il periodo di tempo indicato, la periferica passa alla modalità di pausa.

INTERVALLO DI PAUSA 45 MINUTI

Nota: la modalità di pausa si attiva automaticamente dopo aver configurato l'intervallo di pausa. La periferica potrebbe impiegare qualche istante prima di passare allo stato Pronto dalla modalità di pausa.

Applica Annulla

Figura 3-12 Schermata Ora attivazione

Tabella 3-10 Ora attivazione

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Ora attivazione	Selezionare i giorni in cui utilizzare l'impostazione, quindi l'ora in cui si desidera avvenga l'accensione del prodotto per ognuno dei giorni selezionati.
3	Intervallo di pausa	Impostare il periodo di tempo durante il quale il prodotto rimane inattivo prima di entrare in modalità di pausa. In modalità di pausa, il prodotto utilizza meno energia.

4 Impostazione delle opzioni di invio digitale

Gli amministratori possono utilizzare le schermate della scheda **Invio digitale** per controllare le funzioni di invio digitale disponibili in alcuni prodotti.



Nota Alcuni prodotti non supportano tutte le schermate sopra indicate.

Utilizzo del software HP DSS

Il prodotto include il software DSS HP (Digital Sending Software) che consente di eseguire operazioni di invio digitale. Se è stato installato il software DSS HP, è possibile accedere a tutte le schermate DSS HP in sola lettura. Tuttavia, se si tenta di modificare una delle schermate di **Invio digitale** sul server EWS HP, viene visualizzato il seguente messaggio:

Digital Sending Software sta utilizzando la periferica <indirizzo IP>. Configurare la periferica mediante l'utility di configurazione di Windows.

In questo caso, è necessario configurare le opzioni di invio digitale mediante la Configuration Utility di HP DSS della periferica MFP. Questa utility consente di eseguire le operazioni di configurazione in modo centralizzato e migliorare la gestione della sicurezza.

Generale

La schermata **Generale** consente di impostare le informazioni di amministrazione per l'invio digitale. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Figura 4-1 Schermata **Impostazioni generali**

Tabella 4-1 Impostazioni generali

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Nome	Digitare il nome dell'amministratore.
4	Telefono (opzionale)	Campo in cui è possibile digitare il numero di telefono dell'amministratore.
5	Indirizzo posta elettronica	Digitare l'indirizzo di posta elettronica dell'amministratore. La periferica non accetta gli indirizzi e-mail che non sono formattati correttamente.
6	Ubicazione (opzionale)	Campo in cui è possibile digitare l'ubicazione dell'amministratore.

Invio a posta elettronica

Il prodotto richiede un server gateway SMTP (Simple Mail Transfer Protocol) per inoltrare i messaggi di posta elettronica a una destinazione. Se il gateway SMTP non risponde o non è stato configurato, viene visualizzato il seguente messaggio:

'0.0.0.0' non risponde o non è un server gateway SMTP valido.



La schermata **Impostazioni di posta elettronica** consente di configurare le impostazioni SMTP, impostare le dimensioni massime degli allegati e l'indirizzo di posta elettronica predefinito per il prodotto. È anche possibile impostare un oggetto predefinito per tutti i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Figura 4-2 Schermata **Impostazioni di posta elettronica**

Tabella 4-2 Impostazioni di posta elettronica

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Invia messaggi di posta elettronica	Consente di inviare i messaggi di posta elettronica al server gateway SMTP direttamente dal prodotto.
4	Gateway SMTP periferica	Digitare l'indirizzo TCP/IP o il nome host del server gateway SMTP che gestisce le richieste di posta elettronica provenienti dalla periferica. Se non si conosce

Tabella 4-2 Impostazioni di posta elettronica (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
		<p>l'indirizzo TCP/IP o il nome host del gateway SMTP, fare clic sul pulsante Trova Gateway per cercare un server gateway SMTP appropriato nella rete.</p> <p> Nota Alcune periferiche riconoscono solo gli indirizzi TCP/IP. In questi casi, i nomi host vengono convertiti negli indirizzi TCP/IP equivalenti.</p>
5	Dimensioni massime allegato	Consente di selezionare le dimensioni massime degli allegati di posta elettronica supportate dal server gateway SMTP. Se il prodotto deve inviare un allegato di posta elettronica superiore alle dimensioni massime specificate, l'allegato viene suddiviso in file più piccoli che vengono inviati in più messaggi di posta elettronica.
6	Trova Gateway	Se non si conosce l'indirizzo TCP/IP o il nome host del gateway SMTP, fare clic su questo pulsante per cercare un server gateway SMTP appropriato nella rete.
7	Test	Fare clic su questo pulsante per verificare che il server gateway SMTP specificato sia valido e operativo.
8	Indirizzo posta elettronica	Digitare l'indirizzo di posta elettronica della persona designata come mittente predefinito.
9	Nome visualizzato	<p>Digitare il nome che si desidera visualizzare nel campo "Da" per i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. È anche possibile utilizzare questo campo per includere istruzioni, ad esempio "Digitare l'indirizzo di posta elettronica qui".</p> <p> Nota Se non viene fornito alcun nome, l'indirizzo di posta elettronica digitato nel campo Indirizzo posta elettronica viene visualizzato nel campo "Da" dei messaggi in uscita.</p>
10	Impedisci all'utente della periferica le modifiche all'indirizzo predefinito "Da:"	Selezionare questa casella di controllo per accertarsi che gli utenti comuni non possano modificare l'indirizzo di posta elettronica impostato dall'amministratore.
11	Oggetto predefinito	È possibile digitare in questo campo un oggetto predefinito, che verrà visualizzato su tutti i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. È anche possibile utilizzare questo campo per includere istruzioni, ad esempio "Inserire qui un oggetto per il messaggio".
12	Avanzate	Fare clic su questo pulsante per aprire una nuova schermata in cui definire le impostazioni degli allegati e il testo per i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni avanzate posta elettronica .

Impostazioni avanzate posta elettronica

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare la schermata **Impostazioni avanzate posta elettronica**.




Figura 4-3 Schermata **Impostazioni avanzate posta elettronica**

Tabella 4-3 Impostazioni avanzate posta elettronica

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Testo messaggio	Consente di modificare la modalità di visualizzazione del testo nel corpo di tutti i messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto. Selezionare la lingua per il testo del messaggio. Le lingue disponibili sono identiche a quelle presenti nella schermata Lingua della scheda Impostazioni .
4	Modificabile dall'utente	Selezionare questa casella di controllo per consentire all'utente di aggiungere testo al messaggio di posta elettronica.
5	Impostazioni allegato	Selezionare le impostazioni predefinite per gli allegati dei messaggi di posta elettronica inviati dal prodotto.

Invio al fax

Il prodotto può inviare documenti sottoposti a scansione a un numero fax per simulare le funzionalità di invio di un apparecchio fax. Se il prodotto è dotato di un modem fax, può essere anche impostato per l'elaborazione dei fax in arrivo.



Nota La schermata **Impostazioni fax** e il menu **Invio al fax** sulla sinistra sono disponibili solo se il prodotto è dotato di una scheda per modem fax.

La schermata **Invio al fax** consente di configurare le funzioni di invio al fax relative al prodotto. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

InformazioniImpostazioniInvio digitaleRete

Disattiva

1

Generale
Invio a posta elettronica
Invio al fax
Invio
Rubrica
Registro
Preferenze

Altri collegamenti
[hp instant support](#)
[Ordina materiali di consumo](#)
[Assistenza per il prodotto](#)

3

Impostazioni fax

2

Guida

Invia fax... direttamente dal modem interno dell'unità MFP

4

Impostazioni modem periferica

Paese/regione:
Italia

☐ Attiva prefisso di selezione
Prefisso di selezione:

Nome azienda:
Your Company

Numero di telefono:
555-1235

5

Avanzate...

6

Notifica

Condizione in cui inviare la notifica:
Mai

Metodo utilizzato per l'invio della notifica:
Stampa

☐ Includi miniatura

7

Qualità

Risoluzione:
Standard (200 x 100 dpi)

8

Codice di fatturazione

Codice di fatturazione predefinito:

Lunghezza minima:
1

☐ Modificabile dall'utente

ApplicaAnnulla

Figura 4-4 Schermata **Impostazioni fax**

Tabella 4-4 Invio al fax

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .

Tabella 4-4 Invio al fax (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .	
3	Invia fax	direttamente dal modem interno dell'unità MFP	<p>Consente di inviare i fax direttamente dalla periferica. Se l'opzione è selezionata, è necessario scegliere o digitare le seguenti informazioni:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Paese/regione ■ Nome società ■ Il numero di telefono a cui è collegato il modem interno della periferica ■ Se applicabile, il numero di prefisso richiesto dal sistema telefonico
		mediante il servizio Digital Sending	Consente di inviare i fax utilizzando il servizio del software di invio digitale.
4	Impostazioni modem periferica	Immettere queste impostazioni se l'opzione direttamente dal modem interno dell'unità MFP è selezionata nell'elenco Invia fax .	
5	Avanzate	Fare clic su questo pulsante per aprire una nuova schermata in cui configurare le impostazioni avanzate del modem del prodotto, quali il volume del modem e della suoneria e le impostazioni di invio e ricezione. In questa schermata, è anche possibile stampare un registro attività del fax e ottenere l'accesso alle impostazioni di sicurezza e di diagnostica. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni fax avanzate .	
6	Notifica	Impostare le opzioni di notifica, ad esempio se si desidera ricevere una notifica per l'invio dei fax, stampare la notifica o inviare un rapporto di notifica al mittente. Selezionare la casella di controllo Includi miniatura per includere un'immagine ridotta in scala del documento sottoposto a scansione nel rapporto di notifica.	
7	Qualità	Selezionare la risoluzione dei fax in uscita.	
8	Codice di fatturazione	Digitare il codice di fatturazione, se applicabile. Se si desidera, selezionare la casella di controllo Modificabile dall'utente per consentire all'utente di modificare il codice. Utilizzare il campo Lunghezza minima per impostare la lunghezza minima consentita per il codice di fatturazione. Il codice di fatturazione può essere un valore compreso tra 1 e 16.	

Impostazioni fax avanzate

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare la schermata **Impostazioni fax avanzate**.

hp

invent

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10

HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni

Impostazioni

Invio digitale

Rete

Disattiva

1

Generale

Invio a posta elettronica

Invio al fax

Invio

Rubrica

Registro

Preferenze

Altri collegamenti

[hp instant support](#)

[Ordina materiali di consumo](#)

[Assistenza per il prodotto](#)

2

Guida

3

Generale

Volume modem:
Medio

Volume squillo:
Medio

☐ Disattiva compressione JBIG

☐ Disattiva correzione errori

4

Invio

☐ Rileva segnale di linea

☐ Sovrapponi intestazione

Modalità di selezione
☒ A toni ☐ A impulsi

Tentativi
Se occupato:
3

In assenza di risposta:
0

Intervallo tentativi:
1

5

Ricezione

Vassoio di alimentazione:
0

Vassoio di uscita:
0

N. di squilli prima della risposta:
2

☐ Timbra fax in arrivo

☒ Adatta immagine alla pagina

Numero di inoltri:

6

Stampa registro attività

7

Cancella registro attività

8

Protezione

9

Diagnostica

OK

Annulla

Figura 4-5 Schermata **Impostazioni fax avanzate**

Tabella 4-5 Impostazioni fax avanzate

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .

Tabella 4-5 Impostazioni fax avanzate (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
3	Generale	Selezionare le impostazioni generali, quali il volume del modem e della suoneria e l'attivazione o disattivazione della compressione JBIG e della correzione degli errori.
4	Invio	Selezionare le impostazioni per i fax inviati dal prodotto, ad esempio per rilevare il segnale di linea prima dell'invio, mostrare l'intestazione nella parte superiore del fax o impostare il numero di tentativi effettuati dal prodotto se il fax di ricezione è occupato o non risponde.
5	Ricezione	Selezionare le impostazioni per la ricezione di fax, ad esempio lo scomparto di uscita predefinito per i fax in arrivo, l'adattamento dei fax in arrivo al formato della carta caricata nel vassoio di alimentazione e il numero di un altro apparecchio fax a cui inoltrare i fax in arrivo.
6	Stampa registro attività	Fare clic su questo pulsante per stampare il registro delle attività fax del modem. Il registro attività fornisce un elenco di tutte le chiamate fax in entrata e in uscita dall'ultimo ripristino e viene stampato sul prodotto.
7	Cancella registro attività	Fare clic su questo pulsante per cancellare tutte le voci del registro di attività del fax. HP consiglia di stampare periodicamente il registro di attività del fax per tenere traccia delle operazioni e di cancellarlo dopo ogni stampa, per ridurne le dimensioni.
8	Sicurezza	Fare clic su questo pulsante per impostare le funzioni di sicurezza per il modem interno. Durante la configurazione iniziale delle funzioni di sicurezza, viene richiesto di inserire e confermare un PIN di sicurezza. Il PIN è pertanto necessario per visualizzare e riconfigurare le funzioni di sicurezza.
9	Diagnostica	Fare clic su questo pulsante per impostare le funzioni di diagnostica del modem interno.

Quando si seleziona il pulsante **Protezione**, viene visualizzata la schermata **Definizione PIN**. È possibile utilizzare questa schermata per definire un PIN (Personal Identification Number) specifico per l'utente per controllare l'accesso alla funzione Invio al fax.

Figura 4-6 Schermata **Definizione PIN**

Quando si seleziona il pulsante **Diagnostica** nella schermata **Impostazioni fax avanzate**, viene visualizzata la schermata **Diagnostica modem** illustrata di seguito.

Nel campo **Stampa rapporti T30**, è possibile impostare la frequenza con cui stampare i rapporti T30. Questi sono report dettagliati relativi alla comunicazione fax che si è verificata durante l'ultima transazione fax. I rapporti sono utili per eseguire la diagnostica di sessioni fax non riuscite e potrebbero essere richiesti da un tecnico nel caso in cui si contatti l'assistenza. Il rapporto verrà stampato dall'unità MFP su richiesta o in base all'impostazione scelta.

Nel campo **Potenza segnale**, è possibile regolare l'intensità del segnale fax utilizzato per comunicare sulla linea telefonica.



ATTENZIONE L'impostazione **Potenza segnale** deve essere modificata solo su consiglio di un tecnico dell'assistenza qualificato per correggere un eventuale malfunzionamento della comunicazione fax.

Figura 4-7 Schermata **Diagnostica modem**

Invio

Per inviare i documenti sottoposti a scansione con il prodotto, è necessario specificare uno o più indirizzi di destinazione. La funzione del prodotto relativa agli indirizzi facilita questo processo consentendo l'accesso a un server LDAP in rete.

La schermata **Invio** consente di impostare le funzioni per l'acquisizione diretta degli indirizzi dal database di un server LDAP (Lightweight Directory Access Protocol) anziché da una rubrica LDAP replicata. L'uso diretto della rubrica LDAP garantisce che vengano utilizzati gli indirizzi più aggiornati. Se le impostazioni del server LDAP non sono valide o non possono essere rilevate automaticamente, viene visualizzato un messaggio. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.

Figura 4-8 Schermata **Impostazioni di invio**

Tabella 4-6 Impostazioni di invio

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .

Tabella 4-6 Impostazioni di invio (continua)




Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Consenti alla periferica di accedere direttamente a una rubrica LDAP	Selezionare questa casella di controllo per fornire alla periferica l'accesso diretto a una rubrica LDAP.
4	Metodo binding server LDAP	Anonimo Selezionare questa opzione per connettersi al server LDAP se quest'ultimo non richiede le credenziali dell'utente per accedere al database LDAP.
		Semplice Selezionare questa opzione per connettersi al server LDAP se quest'ultimo richiede le credenziali dell'utente per accedere al database LDAP. Quando questa opzione è selezionata, è necessario immettere l'utente, la password e il dominio. Tenere presente che la password verrà inviata sulla rete in formato non codificato.
		NTLM Selezionare questa opzione per connettersi al server LDAP se quest'ultimo richiede le credenziali dell'utente per accedere al database LDAP. Questa opzione supporta NT Challenge Response. Quando questa opzione è selezionata, è necessario immettere l'utente, la password e il dominio.
		 Nota Questa opzione non è disponibile per tutti i prodotti.
5	Credenziali	Specificare queste impostazioni se è selezionata la voce Semplice o NTLM nell'elenco Metodo binding server LDAP .
6	Server LDAP	Digitare il nome host o l'indirizzo TCP/IP del server LDAP in cui si trova il database contenente la rubrica centralizzata.  Nota Alcuni prodotti riconoscono solo gli indirizzi TCP/IP. In questi casi, i nomi host vengono convertiti negli indirizzi TCP/IP equivalenti.
7	Porta	Digitare il numero di porta TCP/IP su cui il server sta elaborando le richieste LDAP. Generalmente si tratta della porta 389.
8	Cerca server	Fare clic su questo pulsante per cercare i server LDAP disponibili.
9	Cerca impostazioni	Fare clic su questo pulsante affinché il prodotto tenti di rilevare le impostazioni ottimali per il server specificato durante la ricerca nel database LDAP.
10	Radice di ricerca	Digitare il nome distintivo (DN, Distinguished Name) della voce nella struttura di directory LDAP in cui viene avviata la ricerca dell'indirizzo. Un DN è costituito da coppie "attributo=valore" separate da virgole. Ad esempio:

Tabella 4-6 Impostazioni di invio (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area	
		<p>ou=departmentname,o=companyname</p> <p>ou=marketing,o=Hewlett Packard,c=US</p> <p>o=hp.com</p> <p>ou=engineering,cn=users,dc=hp,dc=com</p>	
		 <p>Nota Per alcuni server LDAP, la radice di ricerca può essere lasciata vuota, nel qual caso verrà considerato il nodo della radice.</p>	
11	Metodo di recupero informazioni utente periferica	Impostazioni predefinite Exchange 5.5	Selezionare questa opzione se ci si collega a un server Microsoft Exchange 5.5 su cui viene eseguito LDAP. I valori dell'attributo LDAP vengono impostati automaticamente.
		Impostazioni predefinite Active Directory	Selezionare questa opzione se ci si collega a un server Microsoft Exchange Server 2000 su cui viene eseguito LDAP. I valori dell'attributo LDAP vengono impostati automaticamente.
		Personalizzato	Selezionare questa opzione se si desidera configurare manualmente i valori dell'attributo LDAP.
12	Fai corrispondere il nome immesso all'attributo LDAP di	<p>Digitare l'attributo nel database LDAP che identifica un utente nella rubrica. Il valore dell'attributo verrà confrontato con il nome digitato dall'utente per recuperare gli indirizzi di posta elettronica dell'utente. Sono riportati di seguito alcuni possibili attributi LDAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ uid: Identificatore utente ■ cn: Nome comune ■ sn: Cognome ■ givenName: Nome 	
13	Recupera dati utente periferica: indirizzo di posta elettronica mediante l'attributo di...	<p>Digitare l'attributo LDAP contenente l'indirizzo di posta elettronica dell'utente. Sono riportati di seguito due possibili attributi LDAP:</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ rfc822Mailbox ■ mail 	
14	Avanzate	<p>Fare clic su questo pulsante per aprire una nuova schermata in cui impostare le funzioni avanzate del server LDAP. Per ulteriori informazioni, vedere Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi.</p>	
15	Test	<p>Fare clic su questo pulsante per verificare le impostazioni specificate.</p>	

Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare la schermata **Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi**.




Figura 4-9 Schermata **Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi**

Tabella 4-7 Impostazioni avanzate assegnazione indirizzi

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Opzioni di ricerca avanzate	Selezionare le impostazioni di ricerca avanzate per il server LDAP.
4	Trova voci database	Selezionare se le richieste di ricerca LDAP comprendono voci che iniziano con il nome parziale o tutte le voci contenenti il nome parziale all'interno del nome della voce.

Rubrica

La schermata **Rubrica** consente di aggiungere un elenco predefinito di indirizzi di destinazione, nel formato file .CSV (Comma-Separated Value), da importare nella rubrica interna del prodotto. Il file .CSV è un file di testo normale (con codifica UTF-8) contenente ciascuna voce di indirizzo di posta elettronica su una riga separata. La voce comprende un alias, ossia il nome visualizzato, seguito da una virgola e un indirizzo di posta elettronica. Gli alias e gli indirizzi di posta elettronica non possono contenere virgole. Di seguito sono riportati degli esempi.

nome1, nome1@azienda.com

nome2, nome2@azienda.com

Sul prodotto, utilizzare il nome dell'alias per la ricerca degli indirizzi di destinazione.

L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 4-10 Schermata **Rubrica**

Tabella 4-8 Rubrica

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Nome file rubrica	Utilizzare questo campo per il percorso del file .CSV della rubrica.
3	Sfoglia	Fare clic su questo pulsante per trovare il file .CSV della rubrica.
4	Importa	Quando il percorso del file .CSV viene visualizzato nel campo Nome file rubrica , fare clic su questo pulsante per importare la rubrica nella rubrica interna del prodotto.
5	Cancella rubrica periferica	Fare clic su questo pulsante per cancellare il contenuto della rubrica interna della periferica.

Registro

La schermata **Registro** consente di visualizzare le informazioni del processo di invio digitale, inclusi eventuali errori verificatisi durante le operazioni di invio. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.



Nota Se è stato installato il software DSS HP, le attività di invio digitale vengono registrate in DSS HP anziché nel server EWS HP. Per visualizzare il registro, aprire la Configuration Utility di HP DSS della periferica MFP, quindi fare clic sulla scheda **Registro**. Le uniche voci visibili nel server EWS HP sono quelle relative alle attività configurate dal pannello di controllo o mediante le schermate di EWS HP.





Figura 4-11 Schermata Registro


Tabella 4-9 Registro

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Gravità	Indica la gravità dell'errore, se applicabile, per ciascuna voce del registro.
4	Periferica	Indica l'indirizzo TCP/IP della periferica.
5	Utenti	Indica gli utenti che hanno avviato l'evento.
6	Evento	Descrive se l'evento è riuscito o se si sono verificati errori.
7	Ora	Mostra l'ora per ciascuna voce del registro.
8	Salva	Fare clic su questo pulsante per salvare le informazioni del registro in un file.
9	Dettagli	Selezionare la voce del registro e fare clic sul pulsante Dettagli per visualizzarne i dettagli.

Tabella 4-9 Registro (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
10	Aggiorna	Fare clic su questo pulsante per aggiornare la visualizzazione con le informazioni del registro più recenti.
11	Cancella	Fare clic su questo pulsante per cancellare le informazioni del registro.
<div>Nota Facendo clic sul pulsante Cancella viene eliminato solo il log visualizzato. Le voci del registro rimangono sul prodotto a fini di contabilità.</div>		

Quando si seleziona il pulsante **Dettagli** nella schermata **Registro**, viene visualizzata la schermata **Dettagli**. In questa schermata vengono visualizzate le informazioni sui processi di invio digitale, ad esempio l'ID del processo, l'orario di invio, il nome del mittente e altri dettagli.



Quando si seleziona il pulsante **Risoluzione dei problemi** nella schermata **Dettagli**, viene visualizzata la schermata **Risoluzione dei problemi**. Fare clic sul collegamento sottolineato visualizzato per i dettagli (**Errore di posta elettronica interno** nell'esempio seguente) per aprire una schermata che consente di risolvere il problema.



Preferenze

La schermata **Impostazione preferenze** consente di configurare le impostazioni generali per le funzioni di invio digitale. L'illustrazione e la tabella seguenti descrivono come utilizzare questa schermata.




Figura 4-12 Schermata **Impostazione preferenze**

Tabella 4-10 Impostazione preferenze

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
----------	----------------------	---

Tabella 4-10 Impostazione preferenze (continua)

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Guida	È possibile fare clic su questo pulsante per aprire un file della guida contenente informazioni sulle schermate della scheda Invio digitale .
3	Dimensioni documento	Selezionare le dimensioni predefinite del supporto da utilizzare per la scansione dei documenti.
4	Tipo di documento	<p>Selezionare il tipo predefinito di supporto utilizzato dall'elaboratore di immagini del prodotto per la scansione dei documenti.</p> <ul style="list-style-type: none"> ■ Testo ■ Grafica ■ Misto
5	Documento fronte/retro	Selezionare questa casella di controllo per eseguire la scansione fronte/retro di un documento.
6	Ripristino automatico impostazioni	Utilizzare le opzioni timeout per ripristinare tutte le impostazioni predefinite di invio digitale associate a un processo. È possibile impostare il ripristino in modo che avvenga subito dopo un'operazione di invio digitale, nella quale le impostazioni sono state modificate dall'utente, oppure programmarlo in modo che le impostazioni predefinite vengano ripristinate dopo un preciso intervallo di tempo (compreso tra 10 e 300 secondi).

5 Gestione delle operazioni di rete dalle schermate della scheda Rete

Panoramica

È possibile utilizzare le schermate della scheda Rete per configurare e gestire il prodotto in rete. L'aspetto e le funzioni delle schermate disponibili nella scheda **Rete** possono variare in base al modello e alla versione del server di stampa HP Jetdirect in uso. La schermata seguente è simile a quella che potrebbe essere visualizzata quando si fa clic sulla scheda **Rete**. Nella barra di navigazione sinistra, fare clic sul menu **Rete** per visualizzare la schermata desiderata.



clearwa12 / 192.168.0.10

HP Color LaserJet 4730mfp

1 Informazioni Impostazioni Invio digitale Rete

2 CONFIGURAZIONE
Impostazioni di rete
Altre impostazioni
Impostazioni privacy
Selezionare lingua

PROTEZIONE
Impostazioni
Autorizzazione
Protocolli gestione
Autenticazione 802.1x

DIAGNOSTICA
Statistiche di rete
Informazioni protocollo
Pagina di configurazione

Altri collegamenti
Guida
Supporto
HP Italia

3

Impostazioni di rete

TCP/IP IPX/SPX AppleTalk DLC/LLC SNMP

Metodo configurazione IP: BOOTP

Nota: eventuali modifiche all'indirizzo IP provocheranno interruzioni della connessione con il browser.

Nome host: host name

Indirizzo IP: 192.168.0.10

Subnet mask: 255.255.255.0

Gateway predefinito: 192.68.0.200

Nome dominio: your.company.com

Server WINS primario:

Server WINS secondario:

Server Syslog:

Numero massimo messaggi syslog: 10

Priorità syslog: 7

Timeout di inattività: 270 Secondi

TTL/SLP: 4

Contatto di sistema:

Posizione di sistema:

Pagina intestazione LPD: Attiva

IP predefinito: IP predefinito legacy (quando i server BOOTP/DHCP/RARP non sono disponibili)

☒ Invia richieste DHCP se l'indirizzo IP è IP Auto (169.254.x.x) o IP predefinito legacy

Applica Annulla

Figura 5-1 Schermata Impostazioni di rete

Tabella 5-1 Impostazioni di rete

Richiamo	Area della schermata	Informazioni o funzioni incluse nell'area
1	Schede e menu di EWS HP	Per ulteriori informazioni, vedere Esplorazione del server Web incorporato HP .
2	Selezionare lingua	Consente di selezionare la lingua per la scheda Rete . L'elenco delle lingue disponibili nella scheda Rete non è identico all'elenco delle lingue disponibili nella scheda Impostazioni .
3	Guida	Fare clic su Guida per ottenere ulteriori informazioni sulle opzioni della scheda Rete .

A seconda del modello e della versione del server di stampa HP Jetdirect in uso, è possibile effettuare le seguenti operazioni dalle schermate della scheda Rete:

- Modificare le impostazioni di configurazione della rete per vari tipi di connessioni di rete.
- Abilitare o disabilitare i protocolli di stampa.
- Impostare un nominativo da contattare e gli indirizzi URL dell'assistenza.
- Impostare una password per controllare l'accesso al prodotto e alle impostazioni di configurazione della rete. Questa password viene sincronizzata con quella impostata nella schermata **Sicurezza** della scheda **Impostazioni** ed è possibile impostarla o modificarla da entrambe le schermate.
- Configurare la sicurezza del prodotto tramite l'uso di password, elenchi di accesso e protocolli di gestione.
- Visualizzare informazioni generiche sullo stato della rete, tra cui le statistiche sulla rete memorizzate sul server di stampa, per la risoluzione di problemi e l'ottimizzazione delle prestazioni.
- Visualizzare informazioni sui protocolli per tutte le connessioni di rete supportate.
- Aprire la Pagina di configurazione di HP Jetdirect.
- Impostare la frequenza con cui il server EWS HP deve controllare lo stato della rete.

Per ulteriori informazioni sulle schermate della scheda Rete, consultare le seguenti fonti:

- **Guida.** In ciascuna schermata della scheda Rete, il collegamento **Guida** sotto **Altri collegamenti** fornisce una descrizione delle funzioni di rete. Dalla schermata Guida è inoltre possibile accedere a ulteriori informazioni del sito Web di HP.
- **Guida per l'amministratore di HP Jetdirect.** Questa guida è solitamente disponibile sul CD del software fornito con il prodotto oppure è possibile scaricarla dalle pagine del supporto hp.com per il prodotto in uso: www.hp.com/support/clj4730mfp per HP Color LaserJet 4730d mfp

6 Utilizzo dell'area Altri collegamenti come risorsa

L'area **Altri collegamenti** contiene tre collegamenti permanenti che consentono di accedere rapidamente a informazioni specifiche sul prodotto, ad esempio la risoluzione dei problemi interattiva e l'ordinazione di materiali di consumo originali HP.

HP Color LaserJet 4730mfp / 192.168.0.10
HP Color LaserJet Serie 4730mfp

Informazioni | Impostazioni | Invio digitale | Rete [Disattiva](#)

Stato periferica

Pronta

☐ Pausa/Riprendi ☒ Continua

Materiali di consumo

Toner: (% restante)

Cartuccia Nero 87% Cartuccia Ciano 85% Cartuccia Magenta 85% Cartuccia Giallo 85%

Kit di pulizia 99% Kit dell'unità fusore immagine 99% Kit alim. documenti 100%

[Dettagli materiali di consumo](#)

Supporti

Entrata/Uscita	Stato	Capacità	Formato	Tipo
VASSOIO 1	<input type="checkbox"/> Vuoto	100 fogli	LEGALE	QUALS.TIPO
VASSOIO 2	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 fogli	LETTERA	COMUNE
VASSOIO 3	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 fogli	LETTERA	COMUNE
VASSOIO 4	<input checked="" type="checkbox"/> OK	500 fogli	LETTERA	COMUNE
SCOMP.SUP. STAND.	<input checked="" type="checkbox"/> OK	N/A	N/A	

[Modifica impostazioni](#)

Funzioni

Numero di serie periferica: XXXXXXXXXX
Codice data firmware: 20050304 20050304
Fronte/retro: NO
ADF: SI
Risoluzione ottica 600
Scansione colori SI
E-mail SI

Altri collegamenti

[hp instant support](#)
[Ordina materiali di consumo](#)
[Assistenza per il prodotto](#)

Figura 6-1 Schermata **Stato periferica** - casella **Altri collegamenti**



Nota È possibile utilizzare la schermata **Modifica altri collegamenti** della scheda **Impostazioni** per aggiungere un massimo di cinque collegamenti personalizzati a siti Web desiderati. Se si dispone di un dispositivo permanente, è possibile aggiungere fino a cinque collegamenti; senza memoria supplementare, è possibile aggiungere un solo collegamento. Questi collegamenti vengono visualizzati in tutte le schermate EWS, nella casella **Altri collegamenti** sotto la barra di navigazione sinistra. Per ulteriori informazioni, vedere [Modifica altri collegamenti](#).

Nelle seguenti sezioni vengono descritti i collegamenti predefiniti visualizzati nella casella **Altri collegamenti**.

hp instant support

Hewlett-Packard offre il servizio hp instant support, un sistema di assistenza basato su Internet che raccoglie informazioni diagnostiche direttamente dal prodotto e le confronta con il database di informazioni di HP. hp instant support consente di trovare soluzioni efficaci per risolvere eventuali problemi in modo semplice e veloce.

Come funziona hp instant support

Quando si fa clic su **hp instant support**, le informazioni vengono raccolte direttamente dal prodotto e trasmesse a Hewlett-Packard Company garantendo la massima sicurezza. Il sito Web di hp instant support analizza i dati del prodotto per verificarne lo stato corrente; successivamente, crea una pagina Web personalizzata contenente suggerimenti visivi o in formato testo di facile comprensione e la visualizza nella finestra del browser. Inoltre, il sito Web di hp instant support segnala ulteriori servizi disponibili per il prodotto.

Prima che i dati vengano inviati a Hewlett-Packard per l'analisi, è possibile visualizzare tutte le informazioni (ad esempio, il numero di serie, le condizioni di errore e lo stato del prodotto) che verranno inoltrate. Hewlett-Packard tratta tali informazioni come informazioni riservate.

Informazioni fornite da hp instant support

Il sito Web di hp instant support fornisce i seguenti strumenti per la risoluzione dei problemi e la manutenzione del prodotto.

- Aggiornamenti del firmware e del software.
- Risoluzione dei problemi relativi agli eventi recenti riportati nella pagina Registro eventi. Ad esempio, l'evento più recente riportato nel registro degli errori del prodotto potrebbe essere un inceppamento. Il sito Web di hp instant support individua l'evento e fornisce le informazioni per la risoluzione del problema relativo all'inceppamento.
- Pacchetti di supporto.
- Documentazione relativa al prodotto, ad esempio guide per l'uso e guide rapide.

Ordina materiali di consumo

Il collegamento **Ordina materiali di consumo** consente di aprire una pagina Web da cui è possibile ordinare online forniture dal rivenditore desiderato. Le forniture necessarie sono preselezionate. È

possibile variarne la quantità o selezionare voci aggiuntive. Le voci vengono aggiunte al carrello ed è possibile verificarle per assicurarsi che al rivenditore selezionato venga inoltrato l'ordine corretto.

Assistenza per il prodotto

Il collegamento **Assistenza per il prodotto** consente di aprire una pagina Web contenente un menu di risorse di supporto adatte a qualsiasi esigenza professionale. Questa pagina Web consente di:

- Trovare in un unico sito un elenco di prodotti HP: computer, workstation, server, dispositivi di memorizzazione, stampanti, scanner, prodotti per l'imaging digitale e dispositivi portatili.
- Ottenere assistenza tecnica per: risolvere un problema; trovare informazioni per impostare, installare e configurare un prodotto; scoprire e utilizzare un prodotto; eseguire la manutenzione di un prodotto; aggiornare ed effettuare la migrazione del software e del driver di un prodotto; riciclare prodotti o eliminarli correttamente.
- Accedere alle risorse per la risoluzione di problemi, ad esempio domande frequenti, documentazione per l'utente, funzioni e specifiche nonché informazioni sulla compatibilità del prodotto.
- Collaborare con HP attraverso l'assistenza telefonica o tramite e-mail e con altri utenti attraverso gruppi di discussione.
- Utilizzare l'esplorazione basata su attività per individuare l'area di attività in cui si desidera lavorare e scoprire rapidamente gli argomenti e gli strumenti correlati.

Inoltre, nella pagina Web è possibile trovare le seguenti funzioni: argomenti più richiesti, un centro abbonamenti, offerte, sconti e altri annunci sui prodotti, opportunità di formazione.

Il mio fornitore di servizi e Il mio contratto di servizio

I collegamenti **Il mio fornitore di servizi** e **Il mio contratto di servizio** vengono visualizzati solo se sono stati creati da un fornitore di servizi nella schermata Altri collegamenti della scheda **Impostazioni**. Questi collegamenti possono essere selezionati da qualsiasi utente per ottenere informazioni sul fornitore di servizi e sul contratto di assistenza. Le informazioni, composte da un massimo di 50 caratteri, si trovano nella memoria permanente del prodotto.

Una volta creati questi collegamenti, l'aspetto della casella **Altri collegamenti** viene modificato in modo da includere i nuovi collegamenti, come mostrato nella seguente illustrazione.




Figura 6-2 Altri collegamenti

Indice analitico

A

- accesso 4
- accesso al server Web incorporato HP 3
- accessori, verifica installazione 12
- alimentazione, impostazione dell'ora di accensione 49
- allegati, posta elettronica 54, 55
- Altri collegamenti, area 41, 75
- amministratori
 - accesso 4
 - fine sessione 5
 - impostazione dell'ora di accensione 49
 - impostazioni di Invio digitale 52
 - notifiche, impostazione 29
- Annulla processo, pulsante 39
- apertura del server Web incorporato HP 3
- assistenza
 - prodotto 78
 - supporto istantaneo 76
- assistenza ai clienti
 - prodotto 78
 - supporto istantaneo 76
- assistenza per il prodotto 78
- assistenza tecnica
 - prodotto 78
 - supporto istantaneo 76
- assistenza telefonica 78
- AutoSend 36

B

- browser
 - chiusura dopo la fine della sessione 5
 - definizione 1
 - supportati 3

- browser Web
 - chiusura dopo la fine della sessione 5
 - definizione 1
 - supportati 3

C

- carta
 - consumo 17
 - formato predefinito, impostazione 26
- cartuccia
 - informazioni sui consumi 17
 - ordinazione 42, 76
 - stato 14
- cartuccia di inchiostro. *Vedere* cartuccia di stampa
- cartuccia di stampa
 - informazioni sui consumi 17
 - ordinazione 42, 76
 - stato 14
- cartuccia di toner. *Vedere* cartuccia di stampa
- cassetta postale, configurazione 28
- codici di fatturazione, fax 57
- collegamenti 41, 75
- Configura periferica, menu 26
- Configura periferica, schermata 25
- configurazione remota 25
- consumo dei supporti 17
- contratto di assistenza, collegamento 78
- correzione scostamento orario 47

D

- Data e ora, schermata 46
- diagnostica
 - fax 59

- vassoi 26
- Diagnostica, menu 26
- DIMM, verifica installazione 12
- dischi rigidi, funzioni disponibili 2
- dispositivi portatili, stampa 23
- documenti PCL 23

E

- e-mail
 - impostazioni 27
- elenchi di destinazione
 - creazione 31
 - test 34
- esplorazione 5
- Explorer, versioni supportate 3

F

- FAQ 78
- file di testo, stampa 23
- file PDF, stampa 23
- file PRN 23
- file PS, stampa 23
- fine sessione 5
- firewall 3
- formato carta predefinito, impostazione 26
- Formato Data/Ora, impostazione 47
- funzioni 1

G

- gateway, impostazioni SMTP 53
- Generale, schermata di Invio digitale 52
- Gestione carta, menu 26
- gestione del prodotto in gruppo 2
- guida
 - assistenza per il prodotto 78
 - supporto istantaneo 76
- guida in linea

assistenza per il prodotto 78
supporto istantaneo 76

H

hp instant support 76
HP Jetdirect, server 73
HP Web Jetadmin 2

I

Il mio contratto di servizio,
collegamento 78
Il mio fornitore di servizi,
collegamento 78
Impostazioni avanzate posta
elettronica, schermata 55
impostazioni fax 56, 58
Impostazioni fax avanzate 58
impostazioni gateway SMTP 53
impostazioni ora 46
impostazioni orologio 46
impostazioni sicurezza
generali 39
modem fax 59
Impostazioni, scheda 7, 25
indirizzi di posta elettronica 61,
65
indirizzo TCP/IP
configurazione della posta
elettronica 28
individuazione 3, 21
Informazioni periferica, schermata
21, 43
informazioni sui consumi,
AutoSend 36
Informazioni, scheda
individuazione 26
protezione mediante password
4
Informazioni, schermate 9
Internet Explorer, versioni
supportate 3
Invio a posta elettronica, schermata
53
Invio al fax, schermata 56
invio di fax 57, 59
Invio digitale, schermate
Generale 52
Impostazioni avanzate posta
elettronica 55
Impostazioni fax avanzate 58

informazioni 51
Invio 61
Invio a posta elettronica 53
Invio al fax 56
Preferenze 68
Registro 66
IT, amministratori
accesso 4
fine sessione 5
impostazione dell'ora di
accensione 49
impostazioni di Invio digitale
52
notifiche, impostazione 29

J

Jetadmin, HP Web 2
Jetdirect, server di stampa 73

K

Konqueror, versioni supportate 3

L

LDAP (Lightweight Directory
Access Protocol), server 61
Lingua, schermata 44

M

materiali di consumo
funzione AutoSend 36
informazioni sull'utilizzo 17
ordinazione 42, 76
pagine di stato 14
materiali di consumo riciclati 78
memoria, verifica installazione 12
menu
pannello di controllo 25
server Web incorporato HP 5
messaggi di errore 16
Microsoft Internet Explorer, versioni
supportate 3
Modifica altri collegamenti,
schermata 41, 76
Mozilla, versioni supportate 3

N

Netscape Navigator, versioni
supportate 3
nome utente 39
notifiche
configurazione 31

configurazione posta della
elettronica 28
elenchi di destinazione, test
34
funzioni 2, 29
pagine di informazioni, invio
tramite posta elettronica 35
numero di serie 21
numero elemento 21

O

Opera, versioni supportate 3
ordinazione
dischi rigidi 2
materiali di consumo 42, 76

P

Pagina consumi, schermata 17
Pagina di configurazione,
schermata 12
pagine di informazioni, invio tramite
posta elettronica 35
pagine, totale 17
pannello di controllo
menu 25
pulsanti 10
visualizzazione 22
Pannello di controllo, schermata
22
password 4, 39
percorso carta, test 26
periferiche, definizione 1
pianificazione ON/OFF 49
POP3, configurazione 28
posizione periferica 21
posta elettronica
allegati, impostazioni dimensioni
54, 55
assistenza 78
impostazioni avanzate 55
impostazioni gateway SMTP
53
in arrivo, configurazione 28
in uscita, configurazione 28
indirizzi 61, 65
notifiche 29
pagine di informazioni 35
posta in arrivo, configurazione 28
posta in uscita, configurazione
28

prodotti di consumo. *Vedere*
materiali di consumo
prodotti, definizione 1
provider di servizi
accesso 4
collegamenti 78
fine sessione 5
notifiche, impostazione 29
pulsanti, pannello di controllo 10

R

registri
invio digitale 66
registri attività
fax 59
invio digitale 66
Registro eventi 16
registro, eventi 16
requisiti di sistema 3
rete basata su TCP/IP 3
Rete, scheda 7
Rete, schermate 71
reti
configurazione 71
tipi supportati 3
Web Jetadmin 2
ricezione di fax 59
risoluzione dei problemi
assistenza per il prodotto 78
schermata Pagina di
configurazione 12
supporto istantaneo 76
Rubrica, schermata 65

S

Safari, versioni supportate 3
Server di posta, schermata 27
server di stampa HP Jetdirect 73
server LDAP 61
server Web incorporato
definizione 1
funzioni 1
Server Web incorporato HP
funzioni 1
Sicurezza, schermata 39
siti Web, assistenza
prodotto 78
supporto istantaneo 76
spegnimento, impostazione dell'ora
di accensione 49

stampa di file 23, 24
Stampa, schermata 23
stampa, server HP Jetdirect 73
stato
materiali di consumo 14
notifiche 29
pagine di informazioni, invio
tramite posta elettronica 35
rete 71
Stato materiali di consumo,
schermata 14
Stato periferica, schermata 10

T

tasti, pannello di controllo 10
test, percorso carta 26
totale pagine 17

V

vassoi, diagnostica 26

W

Web Jetadmin 2
Web, server incorporato
definizione 1
funzioni 1

© 2005 Hewlett-Packard Development Company, L.P.

www.hp.com

